# **SIEMENS**

# SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control

Istruzioni di servizio Operating Instructions

Convertitore di frequenza (AC-AC) tipo Kompakt Frequency Converter (AC-AC) Compact Type

Nr. d'ordinazione / Order No.: 6SE7087-2JD50

Edizione / Edition: AD

Queste istruzioni di servizio sono valide per la versione di software d'apparecchio V 1.4. Con riserva di variazioni di funzioni, dati tecnici, norme, disegni e parametri. These Operating Instructions are valid for software release V 1.4. We reserve the right to make changes to functions, technical data, standards, drawings and parameters. E'vietata la trasmissione o la copiatura di questi documenti, la diffusione o l'utilizzazione del loro contenuto, se non espressamente autorizzato. Per trasgressioni si richiederanno risarcimenti. Tutti i diritti sono riservati, specialmente nel caso di brevetti e marchi registrati. Abbiamo verificato la concordanza del contenuto della pubblicazione con il softaware ed hardware descritti. Tuttavia non si possono escludere scostamenti così da non essere in grado di fornire alcunagaranzia sulla completa rispondenza. I dati di questa documentazione vengono comunque regolarmente controllati e le necessarie correzioni sono contenute nelle edizioni successive. Per ogni consiglio di miglioramento siamo grati. SIMOVERT® è un marchio di prodotto della Siemens The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved. We have checked the contents of this document to ensure that they coincide with the described hardware and software. However, differences cannot be completely excluded, so that we do not accept any guarantee for complete conformance. However, the

SIMOVERT® Registered Trade Mark

for any recommendations for improvement.

information in this document is regularly checked and necessary corrections will be included in subsequent editions. We are grateful

### Contenuto

1	DEFINIZIONI ED ALLARMI	1-1
2	DESCRIZIONE	2-1
3	PRIMA MESSA IN SERVIZIO	3-1
4	TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO, SBALLAGGIO	4-1
5	MONTAGGIO	5-1
5.1	Montaggio dell'apparecchio	5-1
5.2	Montaggio di schede opzionali	5-4
6	COSTRUZIONE CORRETTA SECONDO EMC	6-1
7	ALLACCIAMENTO	7-1
7.1	Allacciamenti di potenza	7-4
7.2	Allacciamenti di comando	7-7
7.3	Fusibili ventilatore	7-11
8	PARAMETRIZZAZIONE	8-1
8.1	Introduzione parametri attraverso PMU	8-2
8.2	Introduzione parametri attraverso OP1S	8-5
8.3	Reset parametro alla taratura di fabbrica	8-9
8.4	Parametrizzazione tramite Download	8-10
8.5	Parametrizzazione con moduli parametro	8-11
8.6	Elenco motori	8-25
8.7	Identificazione motore	8-30
8.8	Parametrizzazione completa	8-30

9	ASSISTENZA	9-1
9.1	Sostituzione del ventilatore	9-2
9.2	Sostituzione della PMU	9-4
10	FORMAZIONE	10-1
11	DATI TECNICI	11-1
12	GUASTI ED ALLARMI	12-1
12.1	Guasti	12-1
12.2	Allarmi	12-13
12.3	Errori fatali (FF)	12-37
13	ASPETTI AMBIENTALI	13-1
14	CERTIFICAZIONI	14-1

### 1 Definizioni ed allarmi

# Personale qualificato

nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso sono persone, che abbiano confidenza con installazione, montaggio, messa in servizio ed uso del prodotto e dispongano dei requisiti necessari, p.e.:

- ◆ Formazione o istruzione oppure autorizzazione, per l'inserzione e la disinserzione, messa a terra ed identificazione di circuiti di corrente ed apparecchi secondo lo standard della tecnica di sicurezza.
- Formazione od istruzione secondo gli standard della tecnica di sicurezza nell'uso e manutenzione di adeguato equipaggiamento di sicurezza.
- Scuola di pronto soccorso.

#### **PERICOLO**



nel senso della documentazione o delle avvertenze sul prodotto stesso significa, che si avrebbero morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose, se non venissero rispettate le misure di prevenzione corrispondenti.

**ALLARME** 



nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso significa, che possono aversi morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose, se non venissero rispettate le misure di prevenzione corrispondenti.

#### **ATTENZIONE**



nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso significa, che possono aversi leggere ferite o danni a cose, se non venissero rispettate le misure di prevenzione corrispondenti.

AVVISO

nel senso della documentazione è una importante informazione sul prodotto o sulla relativa parte della documentazione, su cui si deve prestare particolare attenzione.

#### **ALLARME**



Nel funzionamento di apparecchi elettrici determinate parti degli stessi sono necessariamente sotto tensione pericolosa.

Per l'inosservanza delle avvertenze d'allarme possono aversi perciò gravi ferite corporali o danni a cose.

Solo personale corrispondentemente qualificato può lavorare su questo apparecchio.

Questo personale deve fondamentalmente avere confidenza con tutte le avvertenze e misure di manutenzione secondo questa documentazione.

Il funzionamento sicuro e senza difetti di questo apparecchio presuppone un trasporto appropriato, un adeguato stoccaggio, montaggio ed installazione, come pure un'accurato service e manutenzione.

#### **AVVISO**

Questa documentazione, a causa della generalità non contiene dettagliatamente tutte le informazioni su tutti i tipi di prodotto e non può prendere in considerazione ogni caso pensabile di installazione, di servizio o di manutenzione.

Se si desiderano ulteriori informazioni o se dovessero sorgere particolari problemi, che non siano stati trattati esaurientemente nelle istruzioni di servizio, si possono ricevere le necessarie informazioni tramite la locale filiale della SIEMENS.

Inoltre si avverte che il contenuto di questa documentazione non è parte di trattativa precedente o contestuale, di accordo o di diritto acquisito o che lo possa modificare. Tutti gli obblighi della SIEMENS derivano dal relativo contratto di acquisto, che disciplina la sola e piena garanzia valida. Queste condizioni di garanzia non vengono né ampliate né modificate da questa documentazione.

01.99 Definizioni ed allarmi

#### **ATTENZIONE**



Componenti che temono le cariche elettrostatiche (EGB)

La scheda contiene parti di montaggio che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere danneggiati molto facilmente se maneggiati in modo non appropriato. Se si deve tuttavia lavorare con schede elettroniche, si osservino le seguenti avvertenze:

Le schede elettroniche dovrebbero essere toccate solo se è indispensabile intraprendere i lavori previsti.

Se tuttavia si dovessero toccare le schede, si deve immediatamente prima scaricare il proprio corpo.

Le schede non devono venire in contatto con materiali altamente isolanti, per es. fogli di plastica, superfici isolanti, parti di vestiti di stoffa sintetica.

Le schede devono essere appoggiate solo su superfici conduttrici.

Cartelle e componenti devono essere custodite e spedite solo in imballaggio buon conduttore (per es. contenitori di metallo o di materiale metallizzato).

Nel caso gli imballaggi non siano buon conduttori, le schede devono comunque essere avvolte in fogli conduttori prima dell'imballo, per es. si può usare gommapiuma metallizzata o fogli di alluminio per uso domestico.

Le misure di protezione EGB necessarie sono chiarite ancora una volta nella figura seguente:

- ♦ a = pavimento conduttore
- ♦ b = tavolo EGB
- ♦ c = scarpe EGB
- ♦ d = mantella EGB
- ♦ e = bracciale EGB
- f = collegamento a terra degli armadi








Fig. 1-1 Misure di protezione EGB



## Avvertenze d'impiego e di sicurezza per alimentatori di azionamenti

(secondo: direttive per bassa tensione 73/23/CEE)

#### 1. Generalità

Durante il funzionamento gli alimentatori di azionamenti possono presentare corispondentemente al loro grado di protezione parti non isolate che portano tensione, nel caso anche parti in movimento o rotanti, come pure superfici molto calde.

Per inammissibile allontanamento della necessaria copertura, per un'inserzione non appropriata, per errata installazione o impiego, esiste il pericolo di gravi danni a persone o cose.

Ulteriori informazioni sono da ricavarsi dalla documentazione.

Tutti i lavori per il trasporto, per l'installazione e messa in servizio, come pure per la manutenzione devono essere eseguiti da personale specializzato qualificato (osservare le prescrizioni anti infortunistiche IEC 364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC-Report 664 o DIN VDE 0110 e nazionali).

Personale specializzato qualificato ai sensi di queste avvertenze di sicurezza di base sono persone, che abbiano confidenza con l'installazione, il montaggio, la messa in servizio ed il funzionamento del prodotto e siano in possesso delle relative qualifiche sulla propria capacità.

#### 2. Impiego secondo le prescrizioni

Gli alimentatori di azionamenti sono componenti, che sono destinati al montaggio in impianti elettrici o macchine.

Per montaggio in macchine è vietata la messa in servizio degli alimentatori (cioè la capacitàdi funzionamento secondo prescrizioni) fino a che non venga constatato che la macchina risponda alle normative della direttiva 89/392/ CEE (direttiva macchine); si deve osservare la EN 60204.

La messa in servizio (cioè la capacitàdi funzionamento secondo prescrizioni) è permessa solo con il rispetto delle norme EMC (89/336/EWG).

Gli alimentatori soddisfano le richieste delle prescrizioni di bassa tensione 73/23/CEE. Per gli alimentatori di azionamenti vengono applicate le norme armonizzate della serie prEN 50178/DIN VDE 0160 in collegamento con EN 60439-1/DIN VDE 0660 parte 500 e EN 60146/DIN VDE 0558.

I dati tecnici e quelli sulle condizioni di allacciamento si ricavano dalla targa dati e dalla documentazione e sono da rispettare assolutamente.

#### 3. Trasporto, stoccaggio

Si deve prestare attenzione alle avvertenze per trasporto, immagazzinaggio ed appropriato utilizzo.

Le condizioni climatiche sono da contenere corrispondentemente a prEN 50178.

#### 4. Installazione

L'installazione e la ventilazione degli apparechi si deve avere secondo le prescrizioni della documentazione relativa

Gli alimentatori sono da proteggere da sollecitazione inammissibile. Specialmente nel maneggio e trasporto i componenti non devono essere stortati e / o variata la distanza di isolamento. Si deve impedire di toccare o avere contatto con i componenti elettronici.

Gli alimentatori contengono componenti che temono le cariche elettrostatiche , che se maneggiati maldestramente possono essere facilmente rovinati. I componenti elettrici non devono essere danneggiati meccanicamente o rotti (in certi casi pericolo per la persona!).

#### 5. Allacciamento elettrico

Per lavori su alimentatori che siano sotto tensione si devono rispettare le prescrizioni anti infortunistiche nazionali in vigore.

L'installazione elettrica è da eseguire secondo le normative interessate (p.e. sezioni dei conduttori, fusibili, collegamento al cavo di protezione). Le avvertenze inerenti sono contenute nella documentazione.

Avvertenze per una corretta installazione EMC, come schermatura, messa a terra, abbinamento dei filtri e posa dei cavi si trovano nella documentazione degli alimentatori. Queste avvertenze sono sempre da rispettare anche con alimentatori contrassegnati con CE. Il mantenimento dei valori limite richiesti dall'emissione della legge EMC sta alla responsabilità del costruttore dell'impianto o della macchina.

#### 6. Funzionamento

Impianti, in cui siano montati alimentatori di azionamenti, nel caso devono essere equipaggiati con apparecchiature supplementari di controllo e protezione secondo le relative normative di sicurezza in vigore, p.e. legge sui mezzi tecnici di lavoro, prescrizioni anti infortunistiche ecc.. Sono ammesse variazioni degli alimentatori nei software di servizio.

Dopo il sezionamento degli alimentatori dalla tensione di alimentazione non si devono toccare subito le parti dell'apparecchio che portano corrente ed i collegamenti di rete, a causa dei condensatori che possono essere carichi. Allo scopo occorre fare attenzione alle corrispondenti targhette di avviso sull'alimentatore di azionamento.

Durante il funzionamento tutte le coperture e porte sono da tenere chiuse.

#### 7. Assistenza e manutenzione

Si deve seguire la documentazione del costruttore.

Queste avvertenze di sicurezza sono da conservare!

01.99 Descrizione

### 2 Descrizione

#### Campo di impiego

Il convertitore di frequenza è un apparecchio di elettronica di potenza per l'alimentazione di azionamenti in alternata altamente dinamici nel campo di potenza da 2,2 kW a 37 kW.

L'apparecchio può essere adoperato su una rete trifase con una tensione da 380 V a 480 V ed una frequenza di 50/60 Hz.

La corrente trifase dalla rete viene raddrizzata, livellata e mandata ad alimentare i condensatori del circuito intermedio.

Dalla corrente continua con il procedimento della modulazione dell'ampiezza impulsi (PWM), con l'invertitore viene formata una frequenza d'uscita variabile tra 0 Hz e 400 Hz.

L'alimentazione della tensione interna DC 24 V avviene mediante un dispositivo di rete incorporato dal circuito intermedio.

Il comando dell'apparecchio viene acquisito dall'elettronica di regolazione interna. Comprende un microprocessore ed un processore di segnale digitale (DSP), le funzioni vengono predisposte dal software d'apparecchio.

Il servizio può aversi attraverso il pannello servizi dell'apparecchio PMU, il pannello servizi confort OP1S, la morsettiera o tramite le interfacce seriali del sistema di bus. A questo scopo l'apparecchio possiede una serie di interfacce e sei posti di montaggio per l'inserimento di schede opzionali.

Come generatore di motore possono essere inseriti resolver, encoder, datore impulsi e datore Multiturn.




Fig. 2-1 Schema di principio del convertitore di frequenza

### 3 Prima messa in servizio

Sballaggio e controllo degli apparecchi



Montaggio dell'apparecchio e delle schede opzionali non ancora inserite



se necessario, formazione dei condensatori del circuito intermedio



Allacciamento del cavo di protezione, dei cavi o sbarre di potenza e, se presente, della alimentazione 24 V est.



Allacciamento dei cavi di comando, comunicazione e motore



Inserzione dell'alimentazione esterna 24 V o della tensione di rete



se necessario, eseguire Reset parametro su taratura di fabbrica



Tolto l'imballo verificare l'incolumità dell'apparecchio. Possono essere messi in servizio solo apparecchi senza danneggiamenti. Controllare inoltre la completezza dell'apparecchio, l'esatto equipaggiamento delle schede opzionali e, se ordinato, lo sblocco dell'opzione tecnologica.

Equipaggiare, se necessario, con le schede opzionali finora non montate. Montare infine gli apparecchi prestando attenzione alle esigenze del luogo di installazione e delle avvertenze EMC.

Se il circuito intermedio dell'apparecchio è rimasto senza tensione per oltre un anno, si deve formare di nuovo i condensatori del circuito intermedio.

Allacciare, incominciando con il cavo di protezione, i cavi di potenza o le sbarre del circuito intermedio e, se presente, l'alimentazione esterna 24 V. Nella posa dei cavi fare attenzione alle avvertenze EMC. In questo passo non allacciare ancora alcun cavo di comando, comunicazione, generatore e motore (eccezione: cavo

parametrizzazione debba avvenire attraverso l'OP1S).

Allacciare i cavi rimanenti di comando, comunicazione, generatore e motore. Nella posa dei cavi fare attenzione

per l'allacciamento di un OP1S, nel caso la

alle avvertenze EMC.

ATTENZIONE Il collegamento del generatore non può essere inserito o tolto sotto tensione!

Dopo la verifica del corretto allacciamento e fissaggio dei cavi inserire l'alimentazione esterna 24 V o la tensione di rete. Dopo l'avvio dell'alimentazione dell'elettronica l'apparecchio si inizializza. Questa procedura può durare più secondi. Infine viene indicato lo stato dell'apparecchio sulla PMU.

Se, trascorsa l'inizializzazione dell'apparecchio, la PMU non indica lo stato °005 o se l'apparecchio è già stato parametrizzato una volta prima, si deve eseguire un Reset parametro alla taratura di fabbrica.

vedi capitolo "Parametrizza-

vedi capitolo "Formare"

vedi capitolo

"Trasporto,

immagazzinag-

gio, sballaggio"

vedi capitolo

"Montaggio"

"Costruzione

secondo EMC"

vedi capitolo
"Allacciamento"
e
"Costruzione
corretta secondo
EMC"

vedi capitolo
"Allacciamento" e
costruzione
secondo EMC"

"Parametrizzazione" Prima messa in servizio 02.2000

Parametrizzare con Download o con i moduli parametro vedi capitolo "Parametrizzazione"



Test funzionale

Dopo ulteriore verifica dell'apparecchio e del collegamento cavi inserire, se non ancora fatto, la tensione di rete o di circuito intermedio ed eseguire corrispondentemente alla loro parametrizzazione un test funzionale.

#### ALLARME



Si deve assicurare, che con l'inserzione della potenza e dell'apparecchio non possa subentrare alcun pericolo per persone e parti d'impianto. Si consiglia, di accoppiare la macchina operatrice solo dopo la chiusura positiva del test funzionale.

Ulteriore messa in servizio e parametrizzazione corrispondentemente alle concrete necessità

**AVVISO** 

# 4 Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio

Gli apparecchi ed i componenti vengono imballati in fabbrica

corrispondentemente all'ordinazione. Sull'esterno dell'imballo si trova una targa relativa. Si osservino le avvertenze sull'imballo per trasporto,

stoccaggio e corretto maneggio.

**Trasporto** Impedire forti scossoni di trasporto ed urti violenti. Se si constatano

danni dovuti al trasporto, si deve avvertire immediatamente il proprio

spedizioniere.

Immagazzinaggio Gli apparecchi e componenti devono essere stoccati in ambienti puliti

ed asciutti. Sono ammissibili temperature tra -25 °C (-13 °F) e +70 °C (158 °F). Sbalzi di temperatura non devono superare i 30 K all'ora.

(166 T). Spain at temperatura from according to the arrangement

Superando la durata di immagazzinaggio di un anno l'apparecchio deve

essere formato nuovamente. Vedi capitolo "Formazione".

Sballaggio L'imballaggio comprende cartone e cartone ondulato. Può essere

smaltito corrispondentemente alle locali prescrizioni per cartonaggi. Dopo lo sballaggio, il controllo della spedizione nella sua completezza e la verifica di incolumità degli apparecchi e componenti, può avere inizio

il montaggio e la messa in servizio.

### 5 Montaggio

### 5.1 Montaggio dell'apparecchio

#### **AVVERTENZA**



Sicuro funzionamento degli apparecchi presuppone, che essi vengano montati e messi in servizio da personale qualificato in modo appropriato con l'osservanza delle avvertenze di allarme di queste istruzioni di servizio.

Sono specialmente da osservare sia le prescrizioni generali e nazionali di sicurezza e di installazione per lavori ed impianti con correnti forti (p.e. VDE), sia le normative che riguardano l'impiego specialistico di utensili e l'uso di attrezzature personali di protezione.

L'inosservanza può avere come conseguenza morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose.

#### **Distanze**

Nella sistemazione degli apparecchi è da fare attenzione, che l'allacciamento rete si trovi nella parte alta degli apparecchi e l'allacciamento motore nella parte inferiore.

Gli apparecchi possono essere montati uno accanto all'altro.

Per l'assicurazione di una circolazione di aria di raffreddamento sufficiente è necessario mantenere nella parte superiore degli apparecchi una distanza di 100 mm e nella parte inferiore 250 mm verso i componenti, che pregiudichino sensibilmente la corrente d'aria.

Nel montaggio in armadi la ventilazione dell'armadio deve essere dimensionata corrispondentemente alla potenza dissipata. I relativi dati si trovano nei dati tecnici.

## Esigenze del luogo di installazione

- ♦ Corpi estranei
  - Gli apparechi devono essere protetti dalla penetrazione di corpi estranei, poiché altrimenti la funzione e la sicurezza non è garantita.
- ♦ Polveri, gas, vapori
  - Le officine devono essere pulite ed asciutte. L'aria condottavi non deve contenere polveri, gas e vapori ritenuti pericolosi e buoni conduttori elettrici. Nel bisogno si devono inserire corrispondenti filtri o attivare altre misure ausiliarie di rimedio.
- ♦ Aria di raffreddamento
  - Gli apparecchi devono essere usati solo in un ambiente climatico secondo DIN IEC 721-3-3 classe 3K3. Con temperature dell'aria di ventilazione di più di 40 °C (104 °F) ed altezze di installazione oltre i 1000 m è necessaria una riduzione di potenza.




Fig. 5-1 Distanze minime per il raffreddamento

#### Montaggio

Il montaggio dell'apparecchio si ha direttamente su una superficie di montaggio. Perciò si necessita delle seguenti parti:

- sbarra G secondo EN50035 con viti per il fissaggio sopra,
- una vite M6 per grandezza da A a C, due viti M6 per grandezza D, per il fissaggio sotto,
- ♦ disegno d'ingombro per le grandezzr A, B o per le grandezze C, D.

01.99 Montaggio




Fig. 5-2 Disegni d'ingombro per montaggio grandezze A, B




Fig. 5-3 Disegni d'ingombro per montaggio grandezze C, D

Montaggio 01.99

### 5.2 Montaggio di schede opzionali

#### **AVVERTENZA**



**Slots** 

Le schede devono essere sostituite solo da personale qualificato.

Le schede non devono essere inserite od estratte sotto tensione.

Nel box dell'elettronica dell'apparecchio sono a disposizione fino a sei Slots per il montaggio di schede opzionali. Gli Slots sono contrassegnati con le lettere dell'alfabeto da A a G. Lo Slot B non è presente nel box dell'elettronica, esso viene usato negli apparecchi della grandezza costruttiva Kompakt PLUS.

Se si vogliono usare gli Slots da D a G, allo scopo si necessita in aggiunta:

- dell'espansione bus LBA (Local Bus Adapter), che serve ad accogliere la scheda CU e fino a due portaschede, e
- di un portaschede (ADB Adaption Board) su cui possano essere fissate fino a due schede opzionali.

Gli Slots si trovano alle seguenti posizioni:

◆ Slot A	scheda CU	posizione sopra
◆ Slot C	scheda CU	posizione sotto
♦ Slot D	portaschede posto montaggio 2	posizione sopra
◆ Slot E	portaschede posto montaggio 2	posizione sotto
♦ Slot F	portaschede posto montaggio 3	posizione sopra
♦ Slot G	portaschede posto montaggio 3	posizione sotto




Fig. 5-4 Posizione degli Slots nel box dell'elettronica

**NOTA** 

Il posto di montaggio 2 è usabile per l'inserzione di schede tecnologiche (T100, T300).

01.99 Montaggio

#### **ALLARME**



Per i condensatori del circuito intermedio è presente nell'apparecchio ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. L'apertura dell'apparecchio non è ammissibile prima di questo tempo di attesa.

#### **ATTENZIONE**



Le schede opzionali contengono componenti che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere facilmente danneggiati se si maneggiano maldestramente. Nel rapporto con queste schede si devono osservare assolutamente le avvertenze EGB.

# Staccare dalla rete l'apparecchio

Sezionare l'apparecchio dall'alimentazione di energia (alimentazione AC o DC) e metterlo senza tensione. Togliere l'alimentazione ausiliaria 24 V per l'elettronica.

Aprire la copertura frontale.

# Preparare il montaggio

Estrarre la scheda CU o il portaschede dal box dell'elettronica:

- Slacciare i cavi di collegamento sulla scheda CU o alle schede opzionali.
- Svitare le due viti di fissaggio alle maniglie sopra e sotto la scheda CU o il portaschede.
- ◆ Tirare fuori la scheda CU o il portaschede dal box dell'elettronica alle maniglie.
- Posare la scheda CU o il portaschede e su una piastra da lavoro messa a terra.

#### Montare schede opzionali

Inserire la scheda opzionale da destra sul sistema di connessione a 64 poli sulla scheda CU o sul portaschede. La vista si riferisce allo stato di montaggio avvenuto.

Avvitare la scheda opzionale con le due viti presenti ai punti di fissaggio nel campo anteriore della scheda opzionale.

# Rimontare apparecchio

Montare la scheda CU o il portaschede di nuovo nel box dell'elettronica:

 Spingere la scheda CU nel posto di montaggio 1 o il portaschede nel posto di montaggio 2 o 3.

#### **NOTA**

Il posto di montaggio 3 può essere usato solo se, sul posto di montaggio 2 sia stato montato almeno un portaschede. Si devono in primo luogo montare schede nel posto di montaggio 2, prima che venga utilizzato il posto di montaggio 3.

 Assicurare la scheda CU o il portaschede con le viti di fissaggio alle maniglie.

Riallacciare i collegamenti precedentemente staccati.

Controllare che tutti i cavi di allacciamento e la schermatura siano al giusto posto e nella giusta posizione.

### 6 Costruzione corretta secondo EMC

Di seguito sono riassunte alcune informazioni e direttive basilari, che facilitano il mantenimento delle prescrizioni EMC e CE.

- Prestare attenzione ad un collegamento buon conduttore tra la carcassa del convertitore o invertitore e la superficie di montaggio. Si consiglia l'impiego di superfici di montaggio buone conduttrici (p.e. lamiera d'acciaio zincata). Se la superficie di montaggio è isolata (p.e. con vernice colorata), si usino rondelle dentellate o di contatto.
- Unire tutte le parti metalliche dell'armadio di piatto e con buona conducibilità l'una con l'altra.
   Nel caso si devono usare rondelle dentellate o di contatto.
- ◆ Collegare le porte dell'armadio con bandelle di massa il più corte possibile con l'armadio stesso.
- Per il collegamento tra convertitore o invertitore e motore si devono usare cavi schermati, che sono da mettere a terra alle due estremità con ampia superficie di contatto.
   Nel caso la morsettiera del motore sia di plastica, si devono inserire corde di terra addizionali.
- Lo schermo del cavo allacciamento motore deve essere collegato con l'allacciamento schermo del convertitore e con ampia superficie di contatto con la piastra di montaggio del motore.
- ◆ La schermatura del cavo motore non deve essere interrotta con bobine d'uscita, fusibili o contattori.
- ◆ Eseguire tutti i conduttori di segnali schermati. Dividere i conduttori di segnale secondo gruppi di segnale. Non far scorrere conduttori con segnali digitali non schermati accanto a conduttori con segnali analogici. Nel caso si usi un cavo di segnale comune, i singoli segnali devono essere schermati reciprocamente.
- Stendere i cavi di potenza ed i cavi di segnale separatamente gli uni dagli altri in spazi diversi (distanza minima 20 cm). Prevedere lamiere di separazione tra i conduttori di segnale e quelli di potenza. Le lamiere di separazione devono essere messe a terra.
- Mettere a terra i terminali di riserva da entrambi i lati. Con ciò si raggiunge un effetto di schermatura addizionale.
- ◆ Posare i cavi compatti contro le lamiere a terra. Col che si riduce l'induzione di segnali di disturbo.
- Evitare lunghezze di cavo non necessarie. Con lunghezze di cavo non necessarie si producono capacità ed induttanze di accoppiamento addizionali.

- ♦ Impiegare conduttori con schermi intrecciati. Conduttori con schermi a fogli nella loro schermatura sono peggiori del fattore cinque.
- Usare nell'alimentazione di potenza un filtro anti radiodisturbi. Collegare il filtro antidisturbi con la terra con ampia superficie di contatto. Al meglio è il montaggio diretto del filtro antidisturbi sulla stessa superficie di montaggio buona conduttrice, su cui si trovino anche l'unità di alimentazione e gli invertitori. Tra il filtro anti radiodisturbi e l'apparecchio si deve inserire una bobina di commutazione di rete.
- Bobine eccitazione contattori, che siano allacciate alla stessa rete dei convertitori o che si trovino nelle vicinanze del convertitore, devono essere equipaggiate con limitatori di sovratensione (p.e. gruppi RC, varistori).

Ulteriori informazioni si trovano nella Broschüre "Avvertenze di installazione per montaggio corretto secondo EMC di azionamenti" (Nr. ordinazione: 6SE7087-2CX87-8CE0).

### 7 Allacciamento

#### **AVVERTENZA**



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES funzionano con tensioni elevate.

Tutti i lavori devono essere eseguiti solo nello stato di assenza di tensione!

Tutti i lavori devono essere eseguiti solamente da personale qualificato! L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite corporali oppure enormi danni a cose.

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche a motore fermo i morsetti di potenza e di comando possono portare tensione.

Per alimentazione centralizzata della tensione del circuito intermedio si deve prestare attenzione ad un sicuro sezionamento dei convertitori dalla tensione del circuito intermedio!

Nel maneggiare sull'apparecchio aperto si deve stare attenti, che ci sono parti libere sotto tensione.

L'utilizzatore è responsabile, che tutti gli apparecchi vengano installati ed allacciati secondo le regole tecniche riconosciute nel paese di installazione e le altre prescrizioni regionali valide. Si deve prestare particolare attenzione al dimensionamento di cavi, fusibili, messa a terra, disinserzione, sezionamento e della protezione per sovraccorrente.




Fig. 7-1 Panoramica allacciamenti grandezza A - C

12.99 Allacciamento




Fig. 7-2 Panoramica allacciamenti grandezza D

**NOTA** 

Nei convertitori della grandezza D è montato un ventilatore 230 V. Il ventilatore viene alimentato attraverso un trasformatore. Per alimentare il ventilatore con 230 V, il lato primario del trasformatore del ventilatore deve essere predisposto mediante il connettore (allacciamento 2) sulla tensione di rete presente (per il campo di tensioni di allacciamento vedi morsetto).




Fig. 7-3 Posto montaggio del trasformatore (solo per convertitori di grandezza D)

Allacciamento 12.99

### 7.1 Allacciamenti di potenza

#### **ATTENZIONE**



Scambiando i morsetti di ingresso e d'uscita l'apparecchio viene distrutto!

Scambiando o mettendo in corto circuito i morsetti del circuito intermedio l'apparecchio viene distrutto!

L'apparecchio non può funzionare tramite un interruttore di protezione FI (DIN VDE 0160).

#### Conduttore di protezione

Il cavo di protezione deve essere allacciato sia lato rete, sia lato motore.

A causa delle correnti di dispersione attraverso i condensatori di disaccoppiamento secondo VDE 0160 deve essere usata una sezione minima di 10 mm².

Impiegando sezioni di allacciamento rete con sezioni inferiori a 10 mm<sup>2</sup> si possono intraprendere le seguenti misure:

Se l'apparecchio è fissato con collegamento buon conduttore ad una superficie di montaggio messa a terra, la sezione del conduttore di protezione può essere uguale al cavo di rete.

Per montaggio isolato o collegamento cattivo conduttore alla superficie di montaggio invece del cavo di protezione dell'allacciamento rete può essere allacciato un cavo di protezione separato con una sezione di 10 mm<sup>2</sup>.

Numero ordinaz.		Allacciamento rete							Allace			
	sezi	one			fus	ibili co	nsigliati			rete	sezi	one
6SE70	VDE	AWG	gR	(SITOR)	gL	(NH)	Nord-A	Americ	a	bobina	VDE	AWG
	[mm²]		[A]	3NE	[A]	3NA	Туре	[V]	[A]	4EP	[mm²]	
16-1EA51	1,5	16	16		10	3803	AJT, LPJ	600	8	3200-1US	1,5	16
18-0EA51	1,5	16	16	1813-0	16	3805	AJT, LPJ	600	12	3400-2US	1,5	16
21-0EA51	2,5	14	16	1813-0	16	3805	AJT, LPJ	600	15	3400-1US	1,5	16
21-3EB51	2,5	14	20	1814-0	25	3810	AJT, LPJ	600	17,5	3500-0US	2,5	14
21-8EB51	4	10	25	1815-0	25	3810	AJT, LPJ	600	25	3600-4US	2,5	14
22-6EC51	10	6	35	1803-0	35	3814	AJT, LPJ	600	35	3600-5US	10	6
23-4EC51	16	4	40	1802-0	50	3820	AJT, LPJ	600	45	3700-2US	10	6
23-8ED51	16	4	50	1817-0	63	3822	AJT, LPJ	600	50	3700-5US	16	4
24-7ED51	25	2	63	1818-0	63	3822	AJT, LPJ	600	60	3800-2US	16	4
26-0ED51	25	2	80	1820-0	100	3830	AJT, LPJ	600	80	3800-7US	16	4
27-2ED51	50	00	80	1820-0	100	3830	AJT, LPJ	600	90	3900-2US	25	2

AWG: American Wire Gauge (misura filo americana)

Tabella 7-1 Sezioni conduttore, fusibili, bobine

12.99 Allacciamento

#### **NOTE**

- Le sezioni di allacciamento sono determinate per cavo di rame a 40°C (104°F) temperatura ambiente (secondo DIN VDE 0298 parte 4 / 02.88 gruppo 5) e per la protezione cavo consigliata secondo DIN VDE 0100 parte 430.
- Con fusibili a caratteristica gR vengono protetti sia i cavi che i semiconduttori.
- Non è indispensabile obbligatoriamente usare gli apparecchi attraverso contattore principale.

#### **ALLARME**



Con fusibili gL vengono protetti solo i cavi, non in modo affidabile i semiconduttori.


Se gli apparecchi vengono allacciati alla rete senza un contattore principale, che per un guasto possa interrompere l'alimentazione di rete, in caso di guasto l'apparecchio può ricevere ulteriori danni.

#### sezioni di allacciamento massime possibili

Grandez.	Nr. ordinazioner	fless	ibile	a più fili,	unifilare
		mm²	AWG	mm²	AWG
Α	6SE702A_1	da 2,5 a 10	da 12 a 6	da 2,5 a 16	da 12 a 4
В	6SE702B_1	da 2,5 a 10	da 12 a 6	da 2,5 a 16	da 12 a 4
С	6SE702C_1	da 4 a 16	da 6 a 4	da 10a 25	da 6 a 2
D	6SE702D_1	da 10 a 35	da 6 a 2	da 10a 50	da 6 a 0

Tabella 7-2 massime sezioni allacciabili

# X1 – allacciamento rete, allacciamento circuito intermedio



Gli allacciamenti di rete e del circuito intermedio si trovano nella parte superiore dell'apparecchio su un blocco morsetti comune.

morsetto	indicazione	significato	campo
1	U1 / L1	fase U1 / L1	3AC 380 - 480 V
2	V1 / L2	fase V1 / L2	3AC 380 - 480 V
3	W1 / L3	fase W1 / L3	3AC 380 - 480 V
4	PE1	allacc. cavo protezione	
5	C / L+	tensione Zk +	DC 510 - 650 V
6	D/L-	tensione Zk -	DC 510 - 650 V

Il morsetto 1 si trova montato a sinistra.

Tabella 7-3 Allacciamento rete, circuito intermedio

Allacciamento 12.99

#### X2 - allacc, motore

L'allacciamento motore si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

1				
	T1	T2	Т3	
	U2	V2	W2	PE2
	0	0	Ø	Ø

morsetto	indicazione	significato	campo
1	U2 / T1	fase U2 / T1	3AC 0 - 480 V
2	V2 / T2	fase V2 / T2	3AC 0 - 480 V
3	W2/T3	fase W2 / T3	3AC 0 - 480 V
4	PE2	allacc. cavo protezione	

Il morsetto 1 si trova montato a sinistra.


Tabella 7-4 Allacciamento motore

#### X9 - alimentazione esterna DC24 V, comando contattore principale

La morsettiera a 9 poli serve all'allacciamento di un'alimentazione alla tensione di 24 V ed all'allacciamento di un contattore principale e di by-pass.

L'alimentazione di tensione diventa necessaria, se il convertitore è allacciato mediante un contattore principale o di by-pass.

Gli allacciamenti per il comando contattore sono eseguiti con separazione galvanica.



mors.	indicazione	significato	campo
9	comando HS	comando contattore princ.	AC 230 V, 1kVA
8	non occupato	non usato	_
7	comando HS	comando contattore princ.	AC 230 V, 1kVA
6	non occupato	non usato	_
5	non occupato	non usato	_
4	non occupato	non usato	_
3	non occupato	non usato	_
2	0 V	potenziale referenza	0 V
1	+24 V (in)	alimentazione 24 V	DC24 V ≤ 2,5 A

sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)

il morsetto 1 si trova montato davanti.

Tabella 7-5 Allacciamento alimentazione ausiliaria esterna DC24 V, comando contattore principale

L'apparecchio ha un assorbimento di corrente di 2 A dall'alimentazione 24 V. Questa aumenta con schede opzionali a max. 4 A.

# Allacciamenti su schede opzionali

Ogni scheda opzionale dispone di allacciamenti addizionali, che sono necessari per la funzione della scheda stessa. Qui si tratta di allacciamenti generatore, allacciamenti al bus o di morsetti addizionali. Informazioni dettagliate sugli allacciamenti delle schede opzionali si trovano nella relativa documentazione.

12.99 Allacciamento

#### 7.2 Allacciamenti di comando

# Allacciamenti standard

L'apparecchio possiede nell'esecuzione di base i seguenti allacciamenti di comando sulla scheda CUMC:

- interfaccia seriale (RS232 / RS485) per PC o OP1S (interfaccia 1)
- una interfaccia seriale (USS-Bus, RS485) (interfaccia 2)
- una morsettiera di comando con ingressi ed uscite digitali ed analogici.




Fig. 7-4 Vista dellar CUMC




Fig. 7-5 Panoramica degli allacciamenti standard

# X101 – morsettiera di comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:

- 4 ingressi ed uscite digitali parametrizzabili a scelta
- ♦ 2 ingressi digitali
- ◆ 1 ingresso analogico
- ♦ 1 uscita analogica
- alimentazione ausiliaria 24 V (max. 150 mA, solo uscita!) per gli ingressi e le uscite

#### **ATTENZIONE**



Se gli ingressi digitali vengono alimentati con una fonte esterna 24 V, questa deve essere riferita alla massa X101.2. In questo caso il morsetto X101.1 (P24 AUX) **non** può essere collegato con l'alimentazione 24 V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 • • • • • • • • • • • • • • • • •			_	
6 7 8 9 10 11	A	1		•
6 7 8 9 10 11	A	2		•
6 7 8 9 10 11	A	3		•
6 7 8 9 10 11	A	4	E	•
7 8 9 10 11	A	5	E	•
8 9 10 11	A	6		•
8 9 10 11	A	7		•
10 0	A	8		•
11   💽	A			•
	A	10	L	•
12	A	11		•
		12		•

mors.	indicazione	significato	campo
1	P24 AUX	alimentazione ausiliaria	DC 24 V / 150 mA
2	M24 AUX	potenziale di referenza	0 V
3	DIO1	ingresso/uscita digitale 1	24 V, 10 mA / 20 mA
4	DIO2	ingresso/uscita digitale 2	24 V, 10 mA / 20 mA
5	DIO3	ingresso/uscita digitale 3	24 V, 10 mA / 20 mA
6	DIO4	ingresso/uscita digitale 4	24 V, 10 mA / 20 mA
7	DI5	ingresso digitale 5	24 V, 10 mA
8	DI6	ingresso digitale 6	24 V, 10 mA
9	AI–	ingresso analogico –	11 Bit + segno ingresso differenz.:
10	Al+	ingresso analogico +	$\pm$ 10 V / Ri = 40 k $\Omega$
11	AO	uscita analogica	11 Bit + segno ± 10 V, 5 mA
12	M AO	massa uscita analogica	

Sezione allacciabile: 0,14 mm<sup>2</sup> a 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)

Il morsetto 1 si trova montato sopra.

Tabella 7-6 Morsettiera di comando

Allacciamento 12.99

X103 – uscita di tensione 10 V, SST1, SST2 Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:

 tensione ausiliaria 10 V (max. 5 mA) per l'alimentazione di potenziometri esterni


♦ 2 interfacce seriali SST1 e SST2 (USS / RS485)

Mors.	indicazione	significato	campo
23	P10 V	+10 V-alimentazione per potenziometro est.	+10 V ±1,3 %, Imax = 5 mA
24	N10 V	-10 V- alimentazione per potenziometro est.	-10 V ±1,3 %, Imax = 5 mA
25	RS485 P (SST2)	USS-allacc. bus SST2	RS485
26	RS485 N (SST2)	USS-allacc. bus SST2	RS485
27	RS485 P (SST1)	USS-allacc. bus SST1	RS485
28	RS485 N (SST1)	USS-allacc. bus SST1	RS485

Sezione allacciabile: 0,14 mm<sup>2</sup> a 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16) I morsetti 23 e 24 sono protetti da corto circuito.

Il morsetto 23 si trova montato sopra.

Tabella 7-7 Morsettiera X103




# X300 interfaccia seriale

Attraverso la presa a 9 poli Sub-D può essere allacciato a scelta un OP1S o un PC.

La presa a 9 poli Sub-D è accoppiata internamente col bus USS, così che è possibile uno scambio di dati con altri convertitori ed invertitori, che siano accoppiati tramite il bus USS.

Pin	nome	significato	campo
1	n.c.	non usato	
2	RS232 RxD	dati ricezione tramite RS232	RS232
3	RS485 P	dati tramite RS485	RS485
4	Boot	segn. comando Software-Update	segn. dig., Low attivo
5	M5V	potenziale referenza per P5V	0 V
6	P5V	5 V alimentazione ausiliaria	+5 V, Imax = 200 mA
7	RS232 TxD	dati invio tramite RS232	RS232
8	RS485 N	dati tramite RS485	RS485
9	M_RS232/485	massa digitale (con bobina)	





12.99 Allacciamento

### Impostazioni selettori

Selettori	Significato	
S1	SST1 (X300): resistenza chiusura bus	
• aperto	resistenza aperta	
• chiuso	resistenza chiusa	
S2	SST2 (X101/10,11): resistenza chiusura bus	
• aperto	resistenza aperta	
• chiuso	resistenza chiusa	

### 7.3 Fusibili ventilatore

tensione di rete AC da 380 V a 480 V			
numero ordinazione	fusibile ventil. (F1 / F2)		
6SE7023-8ED51	FNQ-R-6/10		
6SE7024-7ED51	FNQ-R-6/10		
6SE7026-0ED51	FNQ-R-6/10		
6SE7027-2ED61	FNQ-R-6/10		
Fornitore: FNQ-R Bus	smann		

Tabella 7-9 Fusibili ventilatore

### 8 Parametrizzazione

L'adattamento delle funzioni inserite negli apparecchi al proprio impiego concreto si ha tramite parametro. Ogni parametro è contrassegnato chiaramente con il suo nome di parametro ed il suo numero di parametro. Accanto al nome di parametro ed al numero di parametro molti parametri presentano anche un indice di parametro. Con l'ausilio degli indici è possibile, sotto un numero di parametro inserire più valori per un parametro.

I numeri di parametro comprendono una lettera ed un numero a tre cifre. Le lettere maiuscole P, U, H ed L codificano parametri variabili, le lettere minuscole r, n, d e c i parametri di visualizzazione non variabili.

Esempi

tens. circ. interm. r006 = 541 nome parametro: tens.circ.interm.

numero parametro: r006

indice parametro: non presente

valore parametro: 541 V

Fo.ON/OFF1 P554.2 = 20 nome parametro: Fo.ON/OFF1

numero parametro: P554 indice parametro: 2 valore parametro: 20

L'introduzione di parametri può avvenire:

 tramite l'unità di parametrizzazione PMU montata sulla parte frontale degli apparecchi,

- in modo confortevole tramite il pannello opzionale OP1S o
- a mezzo PC e programma di Service SIMOVIS

I parametri inseriti negli apparecchi sono variabili solo sotto particolari condizioni. Per la variabilità devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

- Si deve trattare di un parametro variabile (contrassegnato da lettere maiuscole nel numero di parametro).
- Deve essere dato lo slocco parametrizzazione (P053 = 6 per parametrizzazione tramite PMU o OP1S).
- L'apparecchio deve trovarsi in uno stato, che ammetta la variazione di parametro (intraprendere la prima parametrizzazione solo nello stato di disinserito).
- ◆ Il meccanismo di chiusura a chiave non deve essere attivato (disattivazione con il parametro reset su taratura di fabbrica).

### 8.1 Introduzione parametri attraverso PMU




Fig. 8-1 Unità di parametrizzazione PMU

Tasto	Significato	Funzione
	tasto On	<ul><li>inserzione dell'azionamento (sblocco comando motore)</li><li>per guasto: indietro all'indicazione di guasto</li></ul>
0	tasto Off	disinserzione dell'azionamento; a seconda della parametrizzazione con OFF1, OFF2 opp. OFF3 (da P554 a 560)
	tasto inversione	cambio senso di rotazione dell'azionamento (inversione).  La funzione deve essere sbloccata con P571 e P572
Р	tasto commutaz.	<ul> <li>commutazione tra numero parametro e valore parametro nella successione data (l'ordine diventa valido al rilascio del tasto)</li> <li>per indicazione guasto attiva: tacitazione del guasto</li> </ul>
	tasto aumenta	<ul> <li>aumentare il valore indicato:</li> <li>pressione breve: aumento di un singolo passo</li> <li>pressione lunga: il valore scorre verso l'alto</li> </ul>
	tasto diminuisce	diminuire il valore indicato:  • pressione breve: diminuzione di un singolo passo  • pressione lunga: il valore scorre verso il basso
P +	tenere tasto commutazione e premere tasto aumenta	<ul> <li>per livello numero di parametro attivo: saltare avanti ed indietro tra l'ultimo numero di parametro scelto e l'indicazione di servizio (r000)</li> <li>per indicazione guasto attiva: commutazione su livello numero di parametro</li> </ul>
		<ul> <li>per livello valore di parametro attivo: spostamento indicazione di un posto verso destra, se il valore parametro non può essere rappresentato con 4 cifre (la cifra a sinistra lampeggia, se a sinistra sono presenti altre cifre non visibili)</li> </ul>
P + 🔽	tenere tasto commutazione e premere tasto diminuisce	<ul> <li>per livello numero di parametro attivo: salto diretto sull'indicazione (r000)</li> <li>per livello valore di parametro attivo: spostamento indicazione di un posto verso sinistra, se il valore parametro non può essere rappresentato con 4 cifre (la cifra a destra lampeggia, se a destra sono presenti altre cifre non visibili)</li> </ul>

Tabella 8-1 Elementi di servizio della PMU

# Tasto commutazione (tasto P)

Poiché la PMU dispone solamente di un indicatore a sette segmenti a quattro posti, i 3 elementi descrittivi di un parametro


- numero di parametro,
- indice di parametro (se il parametro è indicizzato) e
- valore di parametro

non possono essere indicati contemporaneamente. Si deve perciò commutare tra singoli elementi descrittivi. La commutazione si ha con il tasto di commutazione. Dopo la scelta del livello desiderato la taratura può aversi con il tasto aumenta o diminuisce.

Commutare con il tasto commutazione:

- dal numero di parametro all'indice di parametro
- dall'indice di parametro al valore di parametro
- dal valore di parametro al numero di parametro

Se il parametro non è indicizzato, si salta direttamente al valore di parametro.



#### **NOTA**

Se si cambia il valore di un parametro, generalmente la variazione diventa subito valida. Soltanto per i parametri di conferma (nell'elenco parametri sono contrassegnati con una stella " \* "), una variazione diventa valida solo dopo la commutazione dal valore di parametro al numero di parametro.

Variazioni di parametro, che si abbiano tramite la PMU, dopo pressione del tasto commutazione vengono memorizzate sempre al sicuro da mancanza di rete nella EEPROM.


#### **Esempio**

Nel seguente esempio sono dati i singoli passi da eseguire sulla PMU per un Reset di parametro alla taratura di fabbrica.


Mettere P053 a 0002 e dare sblocco parametrizzazione con PMU




#### scegliere P060




Mettere P060 a 0002 e scegliere menu "Tarature fisse"



#### scegliere P970



Mettere P970 a 0000 ed avviare Reset parametro



#### 8.2 Introduzione parametri attraverso OP1S

Il pannello di servizio (Operation Panel, OP1S) è un apparecchio opzionale di introduzione/emissione, con cui possono essere intraprese la parametrizzazione e la messa in servizio degli apparecchi. La parametrizzazione si ha confortevole tramite indicazione con testo in chiaro.

L'OP1S dispone di una memoria non volatile ed è in condizioni, di memorizzare completamente set di parametri permanentemente. E' usabile perciò per l'archiviazione di set di parametri. I set di parametri devono prima esere letti dagli apparecchi (Upread). I set di parametri memorizzati possono anche essere trasmessi in altri apparecchi (Download).

La comunicazione tra l'OP1S e l'apparecchio da servire si ha tramite un'interfaccia seriale (RS485) con protocollo USS. Nella comunicazione l'OP1S assume la funzione di Master. Gli apparecchi allacciati lavorano come Slave.

L'OP1S può funzionare con Baudraten di 9,6 kBd e 19,2 kBd. E' in condizione di comunicare con fino a 32 Slave (indirizzi da 0 a 31). Esso può quindi essere usato sia in accoppiamento punto a punto (p.e. prima parametrizzazione), sia in una configurazione di bus.

Per le indicazioni in testo chiaro si può scegliere tra 5 lingue (tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano). La scelta si ha attraverso il corrispondente parametro dello slave scelto.

#### Numeri d'ordinazione

Componente	Numero d'ordinazione	
OP1S	6SE7090-0XX84-2FK0	
cavo allacciamento 3 m	6SX7010-0AB03	
cavo allacciamento 5 m	6SX7010-0AB05	
adatt. montg. su porta armadio incl. 5 m cavo	6SX7010-0AA00	

#### AVVISO

Le tarature di parametri per gli apparecchi allacciati all'OP1S sono da ricavare dalla corrispondente documentazione dell'apparecchio (Compendio).




Fig. 8-2 Vista di OP1S




Fig. 8-3 OP1S per allacciamento al'apparecchio

#### **AVVISO**

Alla consegna o dopo l'esecuzione di un reset parametri alla taratura di fabbrica può essere acquisito senza ulteriori misure di preparazione un accoppiamento punto a punto con il OP1S ed incominciare con la parametrizzazione.

Tasto	Significato	Funzione		
1	tasto On	Inserzione dell'azionamento (sblocco del comando motore). Si deve sbloccare la funzione per parametrizzazione.		
0	tasto Off	Disinserzione dell'azionamento, a seconda della parametrizzazione con OFF1, OFF2 o OFF3. Si deve sbloccare la funzione per parametrizzazione.		
Jog	tasto jog	<ul> <li>Marcia jog con riferimento jog 1 (valida solo nello stato pronto all'inserzione). Si deve sbloccare la funzione per parametrizzazione.</li> </ul>		
	tasto inversione	cambio del senso di rotazione dell'azionamento (inversione). Si deve sbloccare la funzione per parametrizzazione.		
Р	tasto commutazione	Scelta da livello menu e commutazione tra numero di parametro, indice di parametro e valore di parametro nella succesione data . Il livello attuale viene indicato con la posizione del cursore sul display LC (l'ordine diventa valido al rilascio del tasto)		
		Chiusura di una introduzione numerica di cifre		
Reset	tasto reset	Abbandono del livello di menu		
		Per indicazione guasto attiva: tacitazione di guasto. Si deve sbloccare la funzione per parametrizzazione.		
	tasto aumenta	Aumentare valore indicato:		
		pressione breve: aumento del passo singolo		
		pressione lunga: il valore scorre verso l'alto		
		per motopotenziometro attivo: aumenta riferimento. Si deve sbloccare la funzione per parametrizzazione.		
	tasto diminuisce	Diminuire valore indicato:		
		pressione breve: diminuzione passo singolo		
		pressione lunga: il valore scorre verso il basso		
		per motopotenziometro attivo: diminuisce riferimento. Si deve sbloccare la funzione per parametrizzazione.		
+/-	tasto segno	Cambio del segno per introduzione valori negativi		
0 a 9	tasto cifre	Introduzione numerica cifre		

Tabella 8-2 Elementi di servizio di OP1S


#### **AVVISO**

Se si varia il valore di un parametro, la variazione diventa valida solo dopo pressione del tasto di commutazione (P).


Variazioni di parametro, che si hanno con OP1S, sono memorizzate dopo pressione del tasto di commutazione (P) sempre al sicuro da mancanza rete nella EEPROM.

Ci sono anche indicazioni di parametro senza numero di parametro, p.e. per la parametrizzazione veloce o per la scelta di taratura fissa. In questo caso la parametrizzazione viene eseguita con diversi sottomenu.

Esempio per questo procedimento per reset parametro.



Scelta tarature fisse



Scelta taratura di fabbrica



Avvio taratura di fabbrica

**AVVISO** 

L'avvio del set di parametro non è possibile nello stato "Servizio".

12.99 Parametrizzazione

#### 8.3 Reset parametro alla taratura di fabbrica


La taratura di fabbrica è uno stato d'uscita definito di tutti i parametri di un apparecchio. Gli apparecchi vengono forniti in questo stato.

Con Reset parametro alla taratura di fabbrica si può ricostruire in ogni momento questo stato di uscita ed annullare tutte le variazioni di parametro intraprese dalla consegna in poi.

I parametri per la definizione della parte di potenza e per lo sblocco delle opzioni tecnologiche e del contaore di funzionamento e della memoria guasti, con un reset parametri alla taratura di fabbrica non vengono variati.

numero parametro	nome parametro
P070	nr. ordinaz. 6SE70
P072	corrente (i) conv.
P073	potenza (e) conv.
P366	scelta tar. fabbrica

Tabella 8-3 Parametri, che vengono variati con la taratura di fabbrica



#### Dare sblocco parametrizzazione

6: consentite variazioni di parametro attraverso PMU ed interfaccia seriale SST1 (OP1S e PC)

#### Scelta menu "Tarature fisse"

#### Scelta della taratura di fabbrica desiderata

0: standard

Nota: questo parametro è stato tarato correttamente prima della consegna dell'apparecchio e deve essere

variato solo in casi eccezionali.

#### Start Reset parametro

0: Reset parametro

1: nessuna variazione di parametro

L'apparecchio esegue il Reset parametro e passa nello stato 5 "Taratura azionamento".

Fig. 8-4 Svolgimento per reset parametro alla taratura d fabbrica


#### 8.4 Parametrizzazione tramite Download

Download con OP1S L' Operation Panel OP1S è in condizioni, di leggere e di memorizzare set di parametri dagli apparecchi (Upread). Questi set di parametri possono poi essere trasmessi ad altri apparecchi per Download. Il caso di inserzione preferito per un Download per mezzo di OP1S è perciò la parametrizzazione di apparecchi di ricambio un sede di service.

> Nel Download con OP1S si presuppone perciò, che gli apparecchi si trovino nello stato di consegna. I parametri per la definizione della parte di potenza non vengono quindi trasmessi.

(Vedi inoltre il paragrafo "Parametrizzazione esauriente, definizione parte di potenza"). Un PIN introdotto per lo sblocco delle funzioni tecnologiche opzionali nel Download non viene ugualmente sovrascritto.

Con la funzione "OP: Download" un set di parametri memorizzati nell'OP1S può essere scritto nello slave allacciato. Uscendo dal menu di base viene scelta con "diminuisce" o "aumenta" la funzione "OP: Download" ed attivata con "P".



Esempio scelta ed attivazione della funzione "Download"

Ora sotto uno dei set di parametro memorizzati nell'OP1S si deve scegliere con "diminuisce" o "aumenta" (indicazione nella seconda riga). Con "P" viene confermato il riconoscimento scelto. Adesso con "diminuisce" o "aumenta" può essere indicato il riconoscimento di slave. Il riconoscimento slave contiene alcune peculiarità caratteristiche dell'apparecchio come p.e. potenza nominale, numero di ordinazione, versione software, ecc.


Infine con "P" viene avviata la procedura "Download". Durante il Downloads l'OP1S indica il parametro scritto al momento.



Esempio conferma del riconoscimento ed avvio della procedura "Download"

Con "Reset" la procedura può essere interrotta in ogni momento. Se il Download è stato eseguito completamente, si ha la segnalazione "Download ok" ed il passaggio al menu di base.

Se dopo la scelta del set di dati previsto per il Download il riconoscimsnto della versione software memorizzata non coincide con la versione software attuale, appare per ca. 2 sec una segnalazione di errore. Infine appare la domanda, se il Download debba essere interrotto.



Si: la procedura "Download" viene interrotta. No: la procedura "Download" viene eseguita.

### 8.5 Parametrizzazione con moduli parametro

Negli apparechi sono inseriti moduli parametro, ordinati funzionalmente. Si possono combinare questi moduli parametro l'uno con l'altro ed adattare così il proprio apparecchio con meno passi di parametro all'impiego desiderato. Non sono necessarie conoscenze dettagliate sul completo set di parametri dell'apparecchio.


Sono disponibili moduli parametro per i seguenti gruppi funzionali:

- 1. Motori
- 2. Generatori di motore
- 3. Tipi di regolazione
- 4. Fonti di riferimenti e di comandi

La parametrizzazione avviene nel modo, che si sceglie da ogni gruppo di funzione un modulo parametro ed infine si fa partire la parametrizzazione veloce. Corrispondentemente alla propria scelta i parametri di apparecchio necessari vengono scelti così, che appare la funzionalità di regolazione desiderata. I parametri necessari per l'aggiustamento fine della struttura di regolazione vengono acquisiti automaticamente nel menu dell'utente.

**NOTA** 

Nel caso che variazioni di parametro siano già stati predisposte all'apparecchio, si consiglia, prima dell'esecuzione della "Parametrizzazione veloce", di eseguire un Reset parametro alla taratura di fabbrica.



Scelta menu "parametrizzazione veloce"

Introduzione della tensione allacciamento apparecchi in V (tensione in continua per alimentazione DC,

valore efficace della tensionwe alternata per alimentazione AC)

#### Scelta del tipo di motore

- 0: nessun motore allacciato
- 1: motore sincrono 1FT6/1FK6
- 2: motore asincrono 1PH7(=1PA6)/1PL6/1PH4

Introduzione del numero di codice per il motore 1FK6/1FT6 allacciato (per elenco vedi appendica)

Introduzione del numero di codice per il motore 1PH7(=1PA6)/1PH4/1PL6 allacciato (per elenco vedi

#### Avvio calcolo modello motore

(da V1.40 non più necessario)

#### Scelta del generatore di motore

- 0: senza generatore
- 1: resolver a 2 poli
- 2: resolver con numero paiapoli del motore
- 3: encoder 2048/giri
- 4: generatore Multiturn 2048/giri
- 5: generatore impulsi 1024/giri

#### Scelta tipo di regolazione per la parametrizzazione veloce

- 0: comando U/f
- 2: regolazione di coppia
- 3: regolazione di velocità

#### Scelta delle fonti dei riferimenti e ordini di comando


- 1: ingressi analogici e digitali sulla morsettiera
- 2: riferimenti fissi ed ingressi digitali sulla morsettiera
- 3: motopotenziometro ed ingressi digitali sulla morsettiera
- 4: USS1 (p.e. con SIMATIC)
- 5: SIMOLINK (SLB) (senza figura)
- 6: PROFIBUS (CBP) (senza figura)
- 7: OP1S e riferimenti fissi tramite SST1 (X300: PMU)

Introduzione dell'indirizzo di bus USS

Introduzione dell'indirizzo di modulo SIMOLINK

Introduzione dell'indirizzo di PROFIBUS

12.99 Parametrizzazione



#### Avvio della parametrizzazione veloce

0: nessuna variazione parametri

1: variazione parametro corrispondentemente alla combinazione di moduli parametro scelta

#### Nota:

dopo l'avvio si ha per primo una taratura di fabbrica automatica con P366 = 0, alla fine viene eseguita la parametrizzazione relativa.

#### Ritorno nel menu di utilizzatore

Fig. 8-5 Flusso nella parametrizzazione con moduli di parametro

## Moduli di schema funzionale


Secondo il diagramma di flusso sono rappresentati i moduli di schema funzionale (schemi funzionali) per i moduli di parametro inseriti nel software dell'apparecchio. Alle prime pagine si trovano


- ♦ le fonti di riferimento ed ordine, poi le
- emissioni analogiche ed i parametri di indicazione ed i
- tipi di comando e regolazione.


Con ciò è possibile, di mettere insieme con esattezza gli schemi funzionali, che corrispondono alla combinazione scelta di fonti di riferimento / ordine e di tipi di comando e regolazione. Si ricava così una panoramica sulla funzionalità parametrizzata negli apparecchi e la necessaria occupazione dei morsetti.

I parametri di funzione e visualizzazione dati sugli schemi funzionali vengono acquisiti automaticamente nel menu di utilizzatore e vi possono essere visionati o variati.


I numeri di parametro del menu di utilizzatore vengono introdotti in P360.








-----





 $\cdots \sim \times$ 

-----×

### 8.6 Elenco motori

#### 1FK6 / 1FT6

Introduz. in P096	nr.ordinazione motore (MLFB)	velocità n <sub>n</sub> [1/min]	coppia M <sub>n</sub> [Nm]	corr. I <sub>n</sub> [A]
1	1FK6032-6AK7	6000	0,8	1,5
2	1FK6040-6AK7	6000	0,8	1,8
3	1FK6042-6AF7	3000	2,6	2,4
4	1FK6060-6AF7	3000	4,0	3,1
5	1FK6063-6AF7	3000	6,0	4,9
6	1FK6080-6AF7	3000	6,8	5,3
7	1FK6083-6AF7	3000	10,5	7,8
8	1FK6100-8AF7	3000	12,0	9,0
9	1FK6101-8AF7	3000	15,5	10,8
10	1FK6103-8AF7	3000	16,5	11,6
11	1FT6031-4AK7_	6000	0,75	1,2
12	1FT6034-1AK73A 1FT6034-4AK7_	6000	1,4	2,1
13	1FT6041-4AF7_	3000	2,15	1,7
14	1FT6041-4AK7_	6000	1,7	2,4
15	1FT6044-1AF73A 1FT6044-4AF7_	3000	4,3	2,9
16	1FT6044-4AK7_	6000	3,0	4,1
17	1FT6061-6AC7_	2000	3,7	1,9
18	1FT6061-1AF73A 1FT6061-6AF7_	3000	3,5	2,6
19	1FT6061-6AH7_	4500	2,9	3,4
20	1FT6061-6AK7_	6000	2,1	3,1
21	1FT6062-6AC7_	2000	5,2	2,6
22	1FT6062-1AF73A 1FT6062-6AF7_	3000	4,6	3,4
23	1FT6062-6AH7_	4500	3,6	3,9
24	1FT6062-6AK7_	6000	2,1	3,2
25	1FT6064-6AC7_	2000	8,0	3,8
26	1FT6064-1AF73A 1FT6064-6AF7_	3000	7,0	4,9
27	1FT6064-6AH7_	4500	4,8	5,5
28	1FT6064-6AK7_	6000	2,1	3,5
29	1FT6081-8AC7_	2000	7,5	4,1
30	1FT6081-8AF7_	3000	6,9	5,6
31	1FT6081-8AH7_	4500	5,8	7,3
32	1FT6081-8AK7_	6000	4,6	7,7
33	1FT6082-8AC7_	2000	11,4	6,6

Introduz. in P096	nr.ordinazione motore (MLFB)	velocità n <sub>n</sub> [1/min]	coppia M <sub>n</sub> [Nm]	corr. I <sub>n</sub> [A]
34	1FT6082-1AF71A 1FT6082-8AF7_	3000	10,3	8,7
35	1FT6082-8AH7_	4500	8,5	11,0
36	1FT6082-8AK7_	6000	5,5	9,1
37	1FT6084-8AC7_	2000	16,9	8,3
38	1FT6084-1AF71A 1FT6084-8AF7_	3000	14,7	11,0
39	1FT6084-8AH7_	4500	10,5	12,5
40	1FT6084-8AK7_	6000	6,5	9,2
41	1FT6084-8SC7_	2000	23,5	12,5
42	1FT6084-8SF7_	3000	22,0	17,0
43	1FT6084-8SH7_	4500	20,0	24,5
44	1FT6084-8SK7_	6000	17,0	25,5
45	1FT6086-8AC7_	2000	23,0	10,9
46	1FT6086-1AF71A 1FT6086-8AF7_	3000	18,5	13,0
47	1FT6086-8AH7_	4500	12,0	12,6
48	1FT6086-8SC7_	2000	33,0	17,5
49	1FT6086-8SF7_	3000	31,0	24,5
50	1FT6086-8SH7_	4500	27,0	31,5
51	1FT6086-8SK7_	6000	22,0	29,0
52	1FT6102-8AB7_	1500	24,5	8,4
53	1FT6102-1AC71A 1FT6102-8AC7_	2000	23,0	11,0
54	1FT6102-8AF7_	3000	19,5	13,2
55	1FT6102-8AH7_	4500	12,0	12,0
56	1FT6105-8AB7_	1500	42,0	14,5
57	1FT6105-1AC71A 1FT6105-8AC7_	2000	38,0	17,6
58	1FT6105-8AF7_	3000	31,0	22,5
59	1FT6105-8SB7_	1500	57,0	21,5
60	1FT6105-8SC7_	2000	55,0	28,0
61	1FT6105-8SF7_	3000	49,0	35,0
62	1FT6108-8AB7_	1500	61,0	20,5
63	1FT6108-8AC7_	2000	55,0	24,5
64	1FT6108-8SB7_	1500	83,0	31,0
65	1FT6108-8SC7_	2000	80,0	39,0
66	1FT6132-6AB7_	1500	62,0	19,0
67	1FT6132-6AC7_	2000	55,0	23,0
68	1FT6132-6AF7_	3000	36,0	23,0

02.2000 Parametrizzazione

Introduz. in P096	nr.ordinazione motore (MLFB)	velocità n <sub>n</sub> [1/min]	coppia M <sub>n</sub> [Nm]	corr. I <sub>n</sub> [A]
69	1FT6132-6SB7_	1500	100,0	36,0
70	1FT6132-6SC7_	2000	98,0	46,0
71	1FT6132-6SF7_	3000	90,0	62,0
72	1FT6134-6AB7_	1500	75,0	24,0
73	1FT6134-6AC7_	2000	65,0	27,0
74	1FT6134-6SB7_	1500	130,0	45,0
75	1FT6134-6SC7_	2000	125,0	57,0
76	1FT6134-6SF7_	3000	110,0	72,0
77	1FT6136-6AB7_	1500	88,0	27,0
78	1FT6136-6AC7_	2000	74,0	30,0
79	1FT6136-6SB7_	1500	160,0	55,0
80	1FT6136-6SC7_	2000	150,0	72,0
81	1FT6108-8SF7_	3000	70,0	53,0
82	1FK6033-7AF71	1)	1)	1)
83	1FK6043-7AF7_	3000	2,8	3,4
84	1FK6043-7AH7_ 2)	4500	2,6	4,1
85	1FK6044-7AF7_ 2)	3000	3,5	4,0
86	1FK6044-7AH7_ 2)	4500	3,0	4,8
87	1FK6061-7AF7_ 2)	3000	5,4	5,3
88	1FK6061-7AH7_ 2)	4500	4,3	6,3
89	1FK6064-7AF7_ 2)	3000	8,0	7,5
90	1FK6081-7AF71	1)	1)	1)
91	1FK6081-7AH71	1)	1)	1)
92	1FK6084-7AF71	1)	1)	1)
93	1FK6084-7AH71	1)	1)	1)

Tabella 8-4 Elenco motori 1FK6 / 1FT6

<sup>1)</sup> Fino alla V1.40 i dati non erano ancora conosciuti

<sup>2)</sup> Da V1.41 Nella V1.40 sono disposti solo dati di calcolo abituali.

### 1PH7 (=1PA6) / 1PL6 / 1PH4 NOTA

1PH7xxx è la nuova denominazione per i precedenti motori 1PA6xxx. Perciò i dati di 1PH7xxx e 1PA6xxx rispettivamente coincidono.

introduz. in P097	nr. ordinazione motori (MLFB)	velocità n <sub>n</sub> [1/min]	coppia M <sub>n</sub> [Nm]	corr. I <sub>n</sub> [A]
1	1PA6101-4_F	1750	24	9,0
2	1PA6103-4_D	1150	36	9,6
3	1PA6103-4_F	1750	34	12,7
4	1PA6103-4_G	2300	31	15,4
5	1PA6105-4_F	1750	44	16,2
6	1PA6107-4_D	1150	60	16,0
7	1PA6107-4_F	1750	57	20,1
8	1PA6131-4_F	1750	71	23,7
9	1PA6133-4_D	1150	112	27,5
10	1PA6133-4_F	1750	96	33,1
11	1PA6133-4_G	2300	93	42,3
12	1PA6135-4_F	1750	117	40,0
13	1PA6137-4_D	1150	162	40,6
14	1PA6137-4_F	1750	136	53,0
15	1PA6137-4_G	2300	127	53,9
16	1PA6163-4_B	400	227	28,2
17	1PA6163-4_D	1150	208	52,1
18	1PA6163-4_F	1750	185	69,0
19	1PA6163-4_G	2300	158	78,5
20	1PA6163-4_B	400	310	35,6
21	1PA6167-4_D	1150	257	66,4
22	1PA6167-4_F	1750	224	75,2
23	1PA6184-4_B	400	390	51,0
24	1PA6184-4_D	1150	366	89,0
25	1PA6184-4_F	1750	325	122,0
26	1PA6184-4_L	2900	265	158,0
27	1PA6186-4_B	400	506	68,0
28	1PA6186-4_D	1150	485	116,0
29	1PA6186-4_F	1750	465	168,0
30	1PA6186-4_L	2900	333	205,0
31	1PA6224-4_B	400	725	89,0
32	1PA6224-4_D	1150	670	162,0
33	1PA6224-4_F	1750	605	205,0
34	1PA6224-4_L	2900	490	275,0
35	1PA6226-4_B	400	935	116,0
36	1PA6226-4_D	1150	870	200,0

12.99 Parametrizzazione

introduz. in P097	nr. ordinazione motori (MLFB)	velocità n <sub>n</sub> [1/min]	coppia M <sub>n</sub> [Nm]	corr. I <sub>n</sub> [A]
37	1PA6226-4_F	1750	737	255,0
38	1PA6226-4_L	2900	610	35,0
39	1PA6228-4_B	400	1145	13,8
40	1PA6228-4_D	1150	1070	24,0
41	1PA6228-4_F	1750	945	35,0
42	1PA6228-4_L	2900	710	40,5
43	1PL6184-4_B	400	585	6,9
44	1PL6184-4_D	1150	540	12,1
45	1PL6184-4_F	1750	486	16,6
46	1PL6184-4_L	2900	372	20,9
47	1PL6186-4_B	400	752	9,0
48	1PL6186-4_D	1150	706	15,8
49	1PL6186-4_F	1750	682	23,1
50	1PL6186-4_L	2900	494	28,4
51	1PL6224-4_B	400	1074	11,7
52	1PL6224-4_D	1150	997	21,8
53	1PL6224-4_F	1750	900	29,2
54	1PL6224-4_L	2900	675	36,5
55	1PL6226-4_B	400	1361	14,5
56	1PL6226-4_D	1150	1287	27,5
57	1PL6226-4_F	1750	1091	35,5
58	1PL6226-4_L	2900	889	48,5
59	1PL6228-4_B	400	1719	18,1
60	1PL6228-4_D	1150	1578	33,4
61	1PL6228-4_F	1750	1448	47,3
62	1PL6228-4_L	2900	988	53,4
63	1PH4103-4HF	1500	48	20,2
64	1PH4105-4HF	1500	70	27,3
65	1PH4107-4HF	1500	89	34,9
66	1PH4133-4HF	1500	95	34,1
67	1PH4135-4HF	1500	140	51,2
68	1PH4137-4HF	1500	172	60,5
69	1PH4163-4HF	1500	236	86,3
70	1PH4167-4HF	1500	293	103,3
71	1PH4168-4HF	1500	331	113,0
72	1PH7107-2_G	2000	50	24,8

Tabella 8-5 Elenco motori 1PH7(=1PA6) / 1PL6 / 1PH4

#### 8.7 Identificazione motore

Dalla versione V1.30 è disponibile una identificazione motore automatica. Per motori Siemens (P095 = 1 o 2 ) viene scelto dapprima il tipo motore in P096 o P097. Per motori estranei (P095 = 3 o 4) devono essere inseriti i dati di targa tipici ed il numero di paiapoli e poi con P115 = 1 essere richiamata la parametrizzazione automatica. Dopo l'abbandono dello stato "MIS azionamento" con P060 = 1 l'apparecchio raggiunge lo stato "pronto all'inserzione" (r001 = 009).

Ora viene messo P115 = 2 e con ciò scelta l'identificazione motore. Il convertitore deve ora essere inserito entro 30 s, affinché la misurazione possa scorrere. Durante i 30 s viene emesso l'allarme A078.

#### **ATTENZIONE**



L'albero motore può muoversi nella misurazione. I cavi motore sono attraversati da corrente. Ci sono tensioni ai morsetti di uscita convertitore e con ciò anche ai morsetti del motore, che rappresentano un pericolo al contatto senza protezione.

#### **ALLARME**



Ci si deve assicurare che per l'inserzione della potenza e dell'apparecchio non possano presentarsi pericoli per persone e parti di impianto.

Se la misurazione non viene avviata entro i 30 s o interrotta con un ordine OFF, viene emesso il guasto F114. Lo stato del convertitore durante la misurazione è "Motid-Still" (r001 = 18). La misurazione viene finita automaticamente, il convertitore ritorna allo stato "pronto all'inserzione" (r001 = 009).

Per funzionamento regolato in corrente (P290 = 0) nella messa in servizio si deve **assolutamente** eseguire l'identificazione motore automatica.

### 8.8 Parametrizzazione completa

Per il completo utilizzo dell'intera funzionalità dell'invertitore/convertitore la parametrizzazione deve avvenire secondo la documentazione "Compendio". Nel Compendio si trovano le corrispondenti avvertenze, gli schemi funzionali e gli elenchi completi di connettori, di connettori binari e di parametri.

Lingua	numero ordinazione Compendio
tedesco	6SE7080-0QX50
inglese	6SE7087-6QX50
francese	6SE7087-7QX50
spagnolo	6SE7087-8QX50
italiano	6SE7087-2QX50

## 9 Assistenza

#### **ALLARME**



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES vengono fatti funzionare con tensioni alte.

Tutti i lavori all'apparecchio devono essere eseguiti in accordo con le normative nazionali elettriche (in Germania: VGB4)

Lavori di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Devono essere impiegate solo parti di ricambio ammesse dal costruttore.

Gli intervalli di manutenzione prescritti e le avvertenze per riparazione e sostituzione sono assolutamente da rispettare.

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche per motore fermo i morsetti di potenza e comando possono portare tensione.

Se sono indispensabili lavori all'apparecchio allacciato:

- non toccare parti sotto tensione.
- impiegare solo equipaggiamenti tecnici di misura ed abiti protettivi regolamentari.
- disporsi su un supporto non messo a terra, secondo EGB.

L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose.

Assistenza 01.99

#### 9.1 Sostituzione del ventilatore

Il ventilatore è dimensionato per una durata in servizio di  $L_{10} \geq 35\,000$  ore con una temperatura ambiente di  $T_u = 40\,^{\circ}\text{C}$ . Deve essere cambiato al momento giusto, per mantenere la disponibilità dell'apparecchio.

#### Grandezza da A a C

Il ventilatore si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

Sostituire il ventilatore come segue:

- ♦ Allentare le due viti Torx M4x49.
- Estrarre la griglia di protezione insieme al ventilatore verso il basso.
- ♦ Staccare il connettore X20.
- Montare il ventilatore in successione inversa.




Fig. 9-1 Griglia di protezione e ventilatore per grandezza da A a C

01.99 Assistenza

#### Grandezza D

Il ventilatore è avvitato su una console e si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

Sostituire il ventilatore come segue:

- ◆ Staccare il connettore del ventilatore X20.
- ♦ Svitare le due viti Torx M5x16 nella parte bassa dell'apparecchio.
- Estrarre la console verso il basso dall'apparecchio.
- Svitare le viti ventilatore M4.
- ♦ Montare il ventilatore in successione inversa.




Fig. 9-2 Ventilatore con console per grandezza D

# Sostituzione del fusibile ventilatore (grandezza D)

I fusibili si trovano nella parte superiore dell'apparecchio in un portafusibile.

Per la sostituzione dei fusibili si deve aprire il portafusibile.




Fig. 9-3 Portafusibili per grandezza D

Assistenza 01.99

#### 9.2 Sostituzione della PMU

## Sostituzione della PMU

- Girare di 90° le chiusure rapide della copertura frontale.
- Togliere la copertura frontale.
- ◆ Staccare X108 sulla scheda CU (Control Unit).
- ◆ Togliere il cavo piatto dai ganci guida.
- Premere con attenzione con un cacciavite i ganci nella parte interna della copertura frontale verso l'alto.
- Piegare PMU ed estrarla.
- ♦ Montare la nuova PMU in successione inversa.




Fig. 9-4 Smontaggio della PMU

## 10 Formazione

Dopo un tempo di fermo dell'apparecchio di più di un anno i condensatori del circuito intermedio devono essere formati nuovamente. Se si trascura questo, l'apparecchio può subire danni all'inserimento della tensione di rete.

Se la messa in servizio avviene entro un anno dalla consegna, non è necessaria alcuna formazione rinnovata dei condensatori del circuito intermedio. Si può ricavare il termine di consegna dal numero di fabbrica.

## Costruzione del numero di fabbrica

(Es.: A-J60147512345)

Posto	Esempio	Significato
1 e 2	A-	luogo di costruzione
3	J	1997
	K	1998
	L	1999
	М	2000
4	1 a 9	da Gennaio a Settembre
	0	Ottobre
	N	Novembre
	D	Dicembre
5 a 14		per la formazione non rilevante

Per l'esempio vale: la consegna avvenne in giugno 1997

Nella formazione il circuito intermedio dell'apparecchio viene allacciato attraverso un raddrizzatore, un condensatore di livellamento ed una resistenza.

Con ciò i condensatori del circuito intermedio vengono alimentati con una tensione definita ed una corrente limitata e di nuovo costruiti i rapporti interni necessari per la funzione dei condensatori. Formazione 01.99




Fig. 10-1 Schema di formazione

Componenti per lo schema di formazione (consiglio) raddrizzatore (A): SKD 62/16

resistenza (R): 470 Ω, 100 W

condensatore (C): 22 nF, 1600 V

#### **Procedura**

- Prima di formare l'apparecchio, devono essere staccati tutti gli allacciamenti di rete.
- ◆ Allacciare i componenti necessari corrispondentemente all'esempio di schema.
- Inserire lo schema di formazione, la durata risulta secondo il tempo di fermo del convertitore.




Fig. 10-2 Tempo di formazione in funzione del tempo di fermo del convertitore

## 11 Dati tecnici

CE-Direttiva di bassa tensione 73/23/CEE e RL93/68/CEE	EN 50178
CE- Direttiva EMC 89/336/CEE	EN 61800-3
CE-Direttiva macchine 89/392/CEE	EN 60204-1
Approvazioni	UL: E 145 153 CSA: LR 21 927
Inserzione all'ingresso	2 inserzioni / minuto
Raffreddamento	Ventilazione con ventilatore incorporato
Temperatura ambientale o di raffreddamento	
in servizio	da 0° C a +40° C (da 32° F a 104° F) (fino a 50°C, vedi fig. "curve Derating")
in magazzino	da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F)
nel trasporto	da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F)
Altezza di installazione	≤ 1000 m su NN (caricabilità del 100 percento)
	> 1000 m fino a 4000 m su NN (caricabilità: vedi fig. "curve Derating")
Sollecitazione umidità ammissibile	Umidità aria relativa ≤ 95 % per trasporto e magazzino ≤ 85 % in servizio (condensa non ammessa)
Condizioni ambientali	Clima: 3K3
secondo DIN IEC 721-3-3	sostanza chimica attiva: 3C1
Grado inquinamento	Grado inquinamento 2 secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 1), In servizio non ammessa la condensa
Categoria sovratensione	Categoria III secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 2)
Grado protezione	IP20 EN 60529
Classe protezione	Classe 1 secondo EN 536 (DIN VDE 0106, parte 1)
Protezione al contatto	Secondo EN 60204-1 e DIN VDE 0106 parte 100 (VBG4)
Anti radiodisturbi	Secondo EN 61800-3
Standard	Nessun anti radiodisturbi
Opzioni  Desista de la distrati	Filtro anti radiodisturbi per classe B1 o A1 secondo EN 55011
Resistenza ai disturbi	Campo industriale secondo EN 61800-3
Verniciatura	Per ambiente interno
Resistenza meccanica  • Vibrazioni	secondo DIN IEC 68-2-6
Per inserimento stazionario:	Secondo Din IEC 00-2-0
ampiezza costante	
-della sporgenza	0,075 mm nel campo frequenza da 10 Hz a 58 Hz
-dell'accelerazione	9,8 m/s² nel campo frequenza > 58 Hz fino a 500 Hz
Per trasporto:	0.5
-della sporgenza	3,5 mm nel campo frequenza da 5 Hz a 9 Hz
-dell'accelerazione	9,8 m/s² nel campo frequenza > 9 Hz fino 500 Hz
Urti	Secondo DIN IEC 68-2-27 / 08.89 30 g, 16 ms Schock semi sinusoidale
Cadute	Secondo DIN IEC 68-2-31 / 04.84
	su una superficie e su un angolo

Tabella 11-1 Dati generali

Indicazione			Val	ore		
Nr. ordinazione 6SE70	16-1EA51	18-0EA51	21-0EA51	21-3EB51	21-8EB51	22-6EC51
Tensione nominale [V] Ingresso Uscita	3 AC da 380 a 480 (-15 % / +10 %) 3 AC 0 tensione ingresso nominale x 0,86					
Frequenza nominale [Hz] Ingresso Uscita		50/60 ± 6 % 0 400				
Corrente nominale [A] Ingresso Uscita	6,7 6,1	8,8 8,0	11,2 10,2	14,5 13,2	19,3 17,5	28,1 25,5
Tensione circuito intermedio[	V		510 .	650		
Potenza nominale [kVA]	4,04,9	5,36,4	6,78,1	8,710,5	11,513,9	16,820,3
Alimentazione ausiliaria [V]	D	C 24 (20 -30)	(2,0 A senza	a opzioni; cor	n opzioni di p	iù)
Frequenza impulsi [kHz]			5,0 -	10,0		
Classe di carico II secondo E	N60146-1-1:					
Corrente carico base corrente sovraccarico tempo ciclo durata sovraccaricor	0,91 x corrente nominale uscita 1,6 x corrente nominale uscita 300 s 30 s					
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza	L				
Fattore di potenza cosφ1N rete cosφU convertitore	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.
Rendimento η Frequenza impulsi 5 kHz	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
Potenza dissipata [kW] Frequenza impulsi 5 kHz	0,15	0,17	0,21	0,23	0,30	0,43
Fabbisogno aria [m³/s]	0,009	0,009	0,009	0,022	0,022	0,028
Rumorosità, grandezze, pesi						
Rumorosità [dB(A)]	60	60	60	60	60	60
Grandezza	А	А	А	В	В	С
Larghezza Altezza [mm] Profondità	90 425 350	90 425 350	90 425 350	135 425 350	135 425 350	180 600 350
Peso [kg]	8,5	8,5	8,5	12,5	12,5	21


12.99 Dati tecnici

Indicazione	Valore					
Nr. ordinazione 6SE70	23-4EC51	23-8ED51	24-7ED51	26-0ED51	27-2ED51	
Tensione nominale [V] Ingresso Uscita			da 380 a 48 tensione ing			
Frequenza nominale [Hz] Ingresso Uscita	50/60 ± 6 % 0 400					
Corrente nominale [A] Ingresso Uscita	37,4 34,0	41,3 37,5	51,7 47,0	64,9 59,0	79,2 72,0	
Tensione circuito intermedio[	\		510 .	650		
Potenza nominale [kVA]	22,427,1	24,729,9	30,937,4	38,847,0	47,457,4	
Alimentazione ausiliaria [V]	D	C 24 (20 -30)	(2,0 A senza	a opzioni; cor	n opzioni di p	iù)
Frequenza impulsi [kHz]			5,0 -	10,0		
Classe di carico II secondo E	N60146-1-1:					
Corrente carico base corrente sovraccarico tempo ciclo durata sovraccaricor	0,91 x corrente nominale uscita 1,6 x corrente nominale uscita 300 s 30 s					
Perdite, raffreddamento, fatto	re di potenza					
Fattore di potenza cosφ1N rete cosφU convertitore	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	> 0,98 < 0,92 ind.	
Rendimento η Frequenza impulsi 5 kHz	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	
Potenza dissipata [kW] Frequenza impulsi 5 kHz	0,59	0,70	0,87	1,02	1,27	
Fabbisogno aria [m³/s]	0,028	0,054	0,054	0,054	0,054	
Rumorosità, grandezze, pesi	Rumorosità, grandezze, pesi					
Rumorosità [dB(A)]	60	65	65	65	65	
Grandezza	С	D	D	D	D	
Larghezza Altezza [mm] Profondità	180 600 350	270 600 350	270 600 350	270 600 350	270 600 350	
Peso [kg]	21	32	32	32	32	

Tabella 11-2 Dati tecnici


#### **NOTA**


Il completo adempimento del grado di protezione IP20 secondo EN 60529 dipende da quanti cavi di comando in arrivo e partenza occupino il campo delle aperture nella parte in basso dell'apparecchio. Se il grado di protezione IP20 deve essere rispettato anche in servizio, l'apertura nel caso deve essere ridotta successivamente.




Dati tecnici 12.99

## **Curve Derating**







La curva Derating più favorevole vale solo per apparecchi di grandezza da B a D per una tensione nominale di ingresso di von 380 - 400 V

Altezza [m]	Derating fattore K <sub>1</sub>
1000	1,0
2000	0,9
3000	0,845
4000	0,8

100 co	corrente nominale ammissibile in %				
100					
75					
50					
25					
0					
0 10 20 30 40 50					
	temperatura aria raffreddamento in °C				

Temp [°C]	Derating fattore K <sub>2</sub>
50	0,76
45	0,879
40	1,0
35	1,125 *
30	1,25 *
25	1,375 *

\*vedi nota seguente

Fig. 11-1 Curve Derating

12.99 Dati tecnici

Il Derating della corrente nominale ammissibile per altezze di installazione oltre 1000 m per temperature ambiente sotto i 40 °C può essere calcolato come segue:

derating totale = Derating<sub>altezza</sub> x Derating<sub>temperatura</sub> ambiente  $K = K_1 \times K_2$ 

#### **AVVISO**

Si deve fare attenzione, che il derating totale non può essere maggiore di 1!

Esempio: altezza: 3000 m  $K_1 = 0.845$  temperatura ambiente: 35 °C  $K_2 = 1,125$ 

 $\Rightarrow$  derating totale = 0,845 x 1,125 = 0,95

#### Targa di tipo




Fig. 11-2 Targa dati

#### Data di produzione

Si può risalire alla data di produzione dal seguente abbinamento:

sigla	anno di produzione:	segno	mese produzione
J	1997	da 1 a 9	Gennaio - Settembre
K	1998	0	Ottobre
L	1999	N	Novembre
М	2000	D	Dicembre

Tabella 11-3 Abbinamento delle sigle al mese ed anno di produzione

# Abbreviazioni opzioni

Opzione	Significato	Opzione	Significato
	SBP: rilievo generatore impulsi		CBP2: PROFIBUS (poss. sincronismo
C11	Slot A		scansione)
C13	Slot C	G91	Slot A
C14	Slot D	G93	Slot C
C15	Slot E	G95	Slot E
C16	Slot F	G97	Slot G
C17	Slot G		La scheda CBP2 sostituisce la scheda
	SBR1: rilievo resolver senza simulazione generatore impulsi		CBP.
000	-		CBC: CAN-Bus
C23	Slot C	G21	Slot A
	SBR2: rilievo resolver con	G23	Slot C
	simulazione generatore impulsi	G24	Slot D
C33	Slot C	G25	Slot E
	SBM: rilievo valore assoluto	G26	Slot F
		G27	Slot G
_	generatore		EB1: Expansion Board 1
C51	Slot A	G61	Slot A
C53	Slot C	G63	Slot C
C54	Slot D	G64	Slot D
C55	Slot E Slot F	G65	Slot E
C56 C57	Slot F Slot G	G66	Slot F
C57		G67	Slot G
	SLB: SIMOLINK		EB2: Expansion Board 2
G41	Slot A	G71	Slot A
G43	Slot C	G71 G73	Slot A Slot C
G44	Slot D	G74	Slot D
G45	Slot E	G75	Slot E
G46	Slot F	G76	Slot E
G47	Slot G	G77	Slot G
	CBP: PROFIBUS	K11	
G11	Slot A	KII	Adattatore bus posteriore LBA montato nel box dell'elettronica
G13	Slot C		
G14	Slot D		scheda adattatore ADB
G15	Slot E	K01	posto montg 2 (Slot D, E)
G16	Slot F	K02	posto montg 3 (Slot F, G)
G17	Slot G		

Tabella 11-4 Significato delle abbreviazioni opzioni

# 12 Guasti ed allarmi

## 12.1 Guasti

Generalità su casi di guasto

Ad ogni caso di guasto è disponibile la seguente informazione:

Parametro r947 numero di guasto

r949 valore di guasto r951 elenco guasti

P952 numero dei casi di guasto

r782 tempo guasto

Se una segnalazione di guasto non viene tacitata prima della disinserzione dell'alimentazione dell'elettronica, questa segnalazione di guasto si presenta di nuovo alla successiva inserzione della tensione di alimentazione. L'apparecchio senza tacitazione di questa segnalazione non va in servizio (eccezione: è scelto il riavviamento automatico, vedi sotto P373).

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F001	Il tempo di controllo della segnalazione del contattore principale (P600) è trascorso.	- Verificare segnalazione ritorno contattore principale
Segnalazione ritorno	comandio piniopaio (i cos) e naccion	- Togliere la segnalazione di ritorno contattore
cont. princ.		principale (P591.B = 0)
		- Aumentare il tempo di controllo (P600)
F002	Il tempo di controllo della precarica è	- Controllare allacciamento tensione (AC o
0	trascorso, cioè la tensione del circuito	DC)
Guasto precarica	intermedio entro 3 s non ha raggiunto il riferimento.	- Confrontare valore in P070 e MLFB dell'apparecchio
F006	Causa tensione del circuito intermedio troppo	Controllo della tensione di rete (AC-AC) o
	alta è avvenuto uno sgancio (soglia di sgancio	della tensione continua all'ingresso (DC-AC)
Tensione alta circuito intermedio	ca. 820 V)	confrontare il valore con P071 (tens.all.conv.)
F008	Si è andati sotto al valore limite inferiore di	- Controllo della tensione di rete (AC-AC) o
	76 % della tensione di circuito intermedio.	della tensione continua all'ingresso (DC-AC)
Tensione bassa		confrontare il valore con P071 (tens.all.conv.)
circuito intermedio		-Controllo raddrizzatore in ingresso (AC-AC)
		- Controllo del circuito intermedio
F011	E'avvenuto uno sgancio per sovracorrente.	- Controllo dell'uscita convertitore per corto
	E' stata superata la soglia di sgancio	circuito o contatto a terra
Sovracorrente		
	Nel valore di guasto (vedi P949) viene data la	- Controllo della macchina operatrice per
	fase codificata in bit, in cui è sopravvenuta una	sovraccarico
	sovracorrente.	- Controllo su coincidenza di motore e
	Fase U> Bit 0 = 1> valore guasto = 1 Fase V> Bit 1 = 1> valore guasto = 2	convertitore
	Fase W> Bit 2 = 1> valore guasto = 4	Conventiore
	. 400 2.1.2	- Controllo, se esiste una richiesta dinamica
	Se in più fasi subentra contemporaneamente	troppo alta
	una sovracorrente, risulta come valore di	
	guasto la somma dei valori di guasto delle fasi interessate.	

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F015	Il motore è bloccato/sovraccaricato	- ridurre il carico
motore blocc.	(regolazione di corrente), opp. in inversione di coppia (caratteristica U/f) :	- rilasciare freno
	carico statico troppo alto	- aumentare limiti di corrente
	Il guasto viene formato solo dopo il tempo introdotto in P805.	- aumentare P805 tempo di bloccaggio
	Il connettore binario B0156 viene messo nella word di stato 2 r553 Bit28.	- aumentare P792 soglia di intervento per scostamento riferimento - valore ist
	Il riconoscimento, se l'azionamento sia	- aumentare limiti di coppia o riferimento di coppia
	bloccato, dipende da P792 (scostamento riferimento - valore ist) e P794.  Tramite P806 si può limitare il riconoscimento	solo caratteristica U/f:
	a "da fermo" (P806 = 1, solo per regolazione di corrente) o staccare il tutto (P806 = 2). Per regolazione di corrente il raggiungimento dei limiti di coppia (B0234) è premessa per questo guasto.	- rallentare la rampa di salita · - verificare impostazione caratteristica
	Per azionamento Slave il riconoscimento è disinserito.	
	Per comando U/f il regolatore I(max) deve essere attivo.	
F017	OFF DI SICUREZZA nel funzionamento o	Inserito il ponte con OFF DI SICUREZZA?
OFF DI SICUREZZA	caduta dell'alimentazione 24 V in servizio (solo per Kompakt PLUS)	Segnalazione di ritorno OFF DI SICUREZZA allacciata? Con Kompakt PLUS: controllare
		l'alimentazione 24 V
F020	Il valore limite di temperatura motore è superato.	- Soglia di temperatura impostabile in P381!
Sovratemperatura motore	r949 = 1 valore limite di temperatura motore	- P131 = 0 -> guasto tolto di mezzo
	superato	- Controllo del motore (carico, ventilazione ecc.)
	r949 = 2 cortocircuito nel conduttore alla sonda di temperatura motore o sonda difettosa	- La temperatura motore attuale può essere letta in r009 (temperatura motore).
	r949 = 4 strappo filo nel conduttore alla sonda di temperatura motore o sonda difettosa	- Controllo del sensore su: interruzione cavo, cortocircuito
F021	Valore limite parametrizzata del controllo l2t per il motore (P384.002) è stato superato.	Controllo: costante di tempo termica del motore P383 Tmp.mot.T1 o l2t motore limite di
I2t motore		carico P384.002 Il controllo I2t per il motore viene attivato automaticamente, se è P383 >=100s
		(=taratura di fabbrica) e viene messo P381 > 220°C. La sorveglianza può essere staccata, nel momento che si imposta in P383 un valore <100s.
F023	Il valore limite della temperatura INV è superato.	- Misurare aria in entrata e temperatura ambiente
Sovratemperatura invertitore		- Con theta > 50 °C (Kompakt PLUS) opp. 40 °C
		Osservare le curve di riduzione
		- Controllo, se il ventilatore gira
		- Controllo sporcizia alle aperture di entrata e scarico aria
F025	UCE interruttore superiore (Kompakt PLUS) / UCE fase L1 (apparecchio a giorno)	- Controllo delle uscite convertitore per contatto a terra
UCE interruttore superiore/UCE fase L1		- Nella grandezza Kompakt controllo degli interruttori per "Off sicurezza"

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F026	UCE interruttore inferiore (Kompakt PLUS) /	- Controllo delle uscite convertitore per
LICE intorruttoro	UCE fase L2 (Kompakt, apparecchio a giorno)	contatto a terra
UCE interruttore superiore/UCE fase L2		- Nella grandezza Kompakt controllo degli interruttori per "Off sicurezza"
F027	Guasto resistenza di frenatura (solo Kompakt PLUS) / UCE fase L3 (apparechio a giorno)	- Controllo delle uscite convertitore per contatto a terra
UCE interruttore	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
superiore/UCE fase L3		Nella grandezza Kompakt controllo degli interruttori per "Off sicurezza"
F029	C'è un errore nel rilevamento valore di misura;	Difetto nel rilevamento valore misura.
Ril.val.mis.	- (r949 = 1) aggiustamento Offset nella fase L1 non possibile	Difetto nella parte di potenza (diodo non blocca)
SOIO ROMPART PLOS	- (r949 = 2) aggiustamento Offset nella fase L3 non possibile	Difetto su CU
	- (r949 = 3) aggiustamento Offset nelle fasi L1 e L3 non possibile	
	- (r949=65) aggiustamento autom. ingressi analogici non possibile	
F035	L'ingresso guasti esterno parametrizzabile 1 è stato attivato	- Controllo, se esista un guasto esterno
Guasto esterno 1		- Controllo, se il cavo all'uscita digitale corrispondente sia interrotto
		- P575 (fo.no gua.est.1)
F036	L'ingresso guasti esterno parametrizzabile 2 è	- Controllo, se esista un guasto esterno
Guasto esterno 2	stato attivato	- Controllo, se il cavo all'uscita digitale corrispondente sia interrotto
		- P576 (fo.no gua.est.2)
F038	Con un ordine di parametro è capitata una caduta della tensione.	Inserire di nuovo il parametro. Nel valore di
OFF tensione per richiesta parametro	Caduta della terisione.	guasto r949 sta il numero del parametro interessato.
F040	Stato di servizio sbagliato	Sostituire la scheda di regolazione (CUMC) opp. apparecchio (Kompakt PLUS).
Errore interno		
comando arresto	Nalla annual	Operitivities has achieved a filtra and a fi
F041	Nella memorizzazione di valori nella EEPROM è subentrato un errore.	Sostituire la scheda di regolazione (CUMC) opp. apparecchio (Kompakt PLUS).
Errore EEPROM	o superinate an energy	opp. apparounil (Northant 1 200).
F042	Il tempo di calocolo disponibile della suddivisione di tempo è stato superato.	- Ridurre la frequenza impulsi
Overflow suddivisione tempo	·	- calcolare i singoli blocchi in tempo di scansione più lento
F043	L'accoppiamento al processore di segnale	- Ridurre la frequenza impulsi (eventualmente
Accoppiamento DSP	interno è guasto.	causata da overflow tempo calcolata) - se si ripresenta sostituzione della scheda / dell'apparecchio

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F044 Errore BICO-Manager	Nel cablaggio di connettori e connettori binari è subentrato un errore.	Valore di guasto r949: >1000 : errore nel cablaggio connettore >2000 : errore nel cablaggio connettore binario
		-Off ed On tensione - Taratura di fabbrica e nuova parametrizzazione - Cambio della scheda
		1028: memoria accoppiamento piena Il campo di accoppiamento tra i due processori è pieno. Non possono essere trasmessi ulteriori connettori.
		- Riduzione dei connettori accoppiati tra i due processori. Interfaccia tra i due processori è la regolazione di posizione / preparazione riferimento, cioè per la riduzione dell'accoppiamento devono essere rilasciati cablaggi non necessari da e verso la preparazione riferimento, regolatore di posizione, regolatore di velocità, interfaccia di coppia e regolatore di corrente (valore 0).
F045	E' subentrato un errore Hardware nell'accesso ad una scheda opzionale	- Cambiare scheda CU (apparecchio Kompakt, a giorno)
Errore HW per schede opzionali		- cambiare apparecchio (Kompakt PLUS)
		- Provare il collegamento da portaschede a schede opzionali
		- Cambiare schede opzionali
F046	Nella trasmissione di parametri alla DSP è	Al ripetersi cambio della scheda /
Errore accoppiamento parametro	subentrato un errore.	dell'apparecchio

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F051	- Ampiezza di segnale di resolver o encoder al	Resolver/Encoder
•	di sotto della soglia di tolleranza.	Valore di guasto r949:
Guasto generatore	Errore nell'alimentazione di tensione per	9 = manca segnale resolver
	encoder o generatore multiturn	25 = posizione iniziale encoder non
	- con generatori Multiturn (SSI/Endat) guasto	riconosciuta (manca traccia C/D da V1.32)
	di collegamento del protocollo seriale	- verificare il cavo di generatore (difettoso / strappato)?
		- parametrizzato il giusto tipo di generatore?
		- è impiegato per encodere/multiturn il cavo di
		generatore giusto ? Encoder e multiturn
		necessitano cavi di generatore diversi!
		- generatore difettoso?
		26 = impulso di zero encoder al di fuori del
		campo ammissibile
		27 = nessun impulso di zero nell'encoder
		28 = encoder / multiturn
		- guasto alimentazione generatore
		- cortocircuito nell'allacciamento del
		generatore?
		- generatore difettoso?
		- generatore allacciato sbagliato?
		!!! Tensione Off/On o in tarature azionamento
		e indietro alla inizializzazione nuova della
		posizione iniziale !!!
		29 = manca segnale encoder/multiturn Anche la posizione iniziale encoder non
		riconosciuta (manca traccia C/D fino a V1.31)
		- Verificare cavo generatore (difettoso /
		strappato)?
		- Schermo del cavo generatore posato ?
		- Generatore difettoso ?
		- Cambiare SBR/SBM
		- Cambiare apparecchio o scheda base
		- Per generatore encoder/Multiturn viene usato
		il cavo di generatore giusto relativo? Encoder
		e generatore Multiturn necessitano cavi
		generatore diversi!
		!!! Tensione Off/On o in tarature azionamento
		e indietro alla inizializzazione nuova della
		posizione iniziale !!!
		Multiturn (SSI/EnDat):
		Valore di guasto r949:
		30: Errore protocollo CRC/Parity Check
		31: Timeout protocollo (EnDat)
		32: errore livello riposo
		33: Timeout inizializzazione
		- Verifica parametrizzazione (P149)
		- Verificare cavo generatore (difettoso /
		strappato)?
		- Schermo del cavo di generatore posato ?
		- Generatore difettoso ?
		- Cambiare SBR/SBM
		- Cambiare apparecchio o scheda base
		34: indirizzo sbagliato (solo EnDat)
		Scrittura o lettura di parametri è fallita,
		verificare indirizzo e codice MRS (P149)
		40.49: allarma gaparetera (asla EnDet)
		40-48: allarme generatore (solo EnDat)
		Verificare alimentazione di tensione generatore, cambio batteria con sistemi a
		batteria in tampone, generatore difettoso
		batteria in tampone, generatore unettoso
		49: inserito bit allarme
		Parametrizzazione (P149), allarme generatore
		50-59: allarmi generatore EnDat
		Valore guasto + 100 indica i guasti corrispondenti del generatore esterno

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F053 Errore parametro per	Dopo la variazione di parametri nella calcolazione di parametri conseguenti è subentrato un errore.	nessun rimedio
ordine slave	Subcritiate di Criore.	
F054 Errore inizializzazione scheda generatore	Nella inizializzazione della scheda di generatore è subentrato un errore.	Valore di guasto r949:  1: codice scheda sbagliato  2: TSY non compatibile  3: SBP non compatibile  4: SBR non compatibile  5: SBM non compatibile  6: SBM Timeout inizializzazione  7: scheda doppia  20: scheda TSY doppia  21: scheda SBR doppia  23: scheda SBN tripla  24: scheda SBP tripla  30: scheda SBR posto montaggio sbagliato  31: scheda SBN posto montaggio sbagliato  32: scheda SBN posto montaggio sbagliato  40: scheda SBR non presente  41: scheda SBN non presente  42: scheda SBP non presente
		60: errore interno
F056	La comunicazione sull'anello SIMOLINK è disturbata.	- Controllo dell'anello cavo a fibre ottiche
Caduta messaggio SIMOLINK		- Controllo, se una SLB nell'anello è senza tensione
		- Controllo, se una SLB nell'anello è difettosa
F058	Nell'elaborazione di un ordine di parametro è	- Controllare P741 (te.cad.MSG SLB) nessun rimedio
Errore di parametro nell'ordine parametro	subentrato un errore.	nessur ilineulo
F059 Errore parametro dopo tar.fabbrica/inizializz.	Nella calcolazione di un parametro nella fase di inizializzazione è subentrato un errore.	Nel valore di guasto r949 sta il numero del parametro non consistente. Mettere esatto questo parametro (TUTTI gli indici) ed inserire / disinserire di nuovo tensione. Circostanze permettendo sono interessati più parametri, cioè ripetere la procedura.
F060 MLFB nella carica	Viene inserito, quando dopo l'abbandono della CARICA ORIGINARIA il parametro P070 sta a zero.	dopo la tacitazione errore inserire MLFB esatto (parte potenza, carica originaria)
originaria manca		
F061 Errore parametrizzazione	Un parametro introdotto nella taratura azionamento sta in un campo non permesso.	Nel valore di guasto r949 sta il numero del parametro non consistente (p.e. generatore di motore = datore di impulsi per motori DC senza spazzole) -> mettere esatto questo parametro.
F063 Manca PIN	Le funzioni tecnologiche sincronismo o posizionamento sono state attivate, senza che sia presente un'autorizzazione (PIN)	- Disattivare sincronismo o posizionamento - introdurre PIN (U2977)

Con uninterfaccia SST (protocollo SST/USS) non é stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio  Errore inizializzazione  Errore inizializzazione SCB  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Proto Errore inizializzazione SCB  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Proto Errore inizializzazione SCB  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Proto Errore inizializzazione SCB  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione segnale alla si canta segnale alla si subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione segnale alla si subentrato del di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, si controllo del collegamento fonte segnale alla si sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, si controllo del collegamento fonte segnale alla si sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, si controllo del collegamento fonte segnal	Numero guasto	Guasto	Rimedio
Caduta messaggio  SST  I tempo di caduta messaggio entro il tempo di caduta messaggio entro il tempo di caduta messaggio  I tempo di caduta messaggio  I tempo di caduta messaggio  Controllo del collegamento da PMU -X300 opp. X103 / 27,28 (grandezza Kompakt, apparecchio a giorno)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt, apparecchio a giorno)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt, apparecchio a giorno)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  FO70  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore di canala la configurazione i treve del canala la configurazione i subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore di canala la configurazione i subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore di canala la configurazione i subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore di canala la configurazione i subentrato un errore di canala configurazione i subentrato un errore di canala la configurazione i subentrato un errore di canala configurazione i subentrato un errore di canala configurazione della scheda EB è subentrato un errore di canala configurazione della configurazione della configurazione della configurazione della scheda EB è subentrato un errore di canala configurazione della scheda EB è subentrato un errore di canala configurazione della configurazione della			Valore guasto r949:
2 = interfaccia 2 (SST2) Controllo del collegamento da PMU -X300 opp. X103 /27,28 (grandezza Kompakt, apparecchio a giorno) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo "SST/SCB te.cad.MSG" P704.01 (SST1) opp. P704.02 (SST2) Valore guasto 7949: 1: codice scheda sbagliato 2: scheda SCB non compatibile 3: errore con i dati di configurazione 8: subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda			
Controllo del collegamento da PMU -X300 opp. X103 /27,28 (grandezza Kompakt, apparechio a giorno) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) F072  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  10 cerrore di canale Valore guasto r949: 21 . EB1 non compatibile 32 . EB1 non compatibile 33 . EB1 non compatibile 32 . EB1 presente tre volte 22 . EB2 presente tre volte 22 . EB2 presente tre volte 22 . EB2 presente tre volte 23 . EB1 non compatibile 24 . LEB2 non compatibile 25 . EB2 non compatibile 26 . EB1 270 errore 2 . EB1 270 errore 3 . EB1 270 errore 2 . EB2 270 errore 3 . EB1 270 errore 3 . EB1 270 errore 4 . EB1 270 errore 5 . EB1 270 errore 6 . EB1 270 errore 6 . EB1 270 errore 7 . EB1 270 errore 7 . EB1 270 errore 7 . EB1 270 errore 1 . EB1 270 errore 2 . EB2 270 errore 2 . EB1 270 errore 3 . EB1 270 errore 5 . EB1 270 errore 6 . EB1 270 errore 6 . EB1 270 errore 6 . EB1 270 errore 7 .		tempo di caduta messaggio	
opp, X103 /27,28 (grandezza Kompakt, apparecchio a giorno)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella	SST		2 = interfaccia 2 (SS12)
opp, X103 /27,28 (grandezza Kompakt, apparecchio a giorno)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella			Controllo del collegamento da PMI I - ¥300
apparecthio a giorno) Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS) Controllo "SST/SCB te.cad.MSG" P704.01 (SST) opp. P704.02 (SST2) Valore guasto "P704.02 (ST2)			
Controllo del collegamento da X103 opp. X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)  Controllo "SSTT/SCB te.cad.MSG" P704.01 (SST1) opp. P704.02 (SST2)  Errore inizializzazione SCB subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore un errore un errore un errore.  Nella inizializzazione errore un e			
X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)   Controllo "SST/SCB te.ad.MSG" P704.01 (SST/) Opp P704.02 (SST/) P704.01 (SST/) Opp P704.02 (SST/) Opp P7			3 - 1,
Controllo "SST/SCB te.cad.MSG" P704.01  F070  Rella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.  Refore inizializzazione della scheda SCB è servore con i dati di configurazione della scheda SCB dopia 1: codice scheda sbagliato 2: scheda SCB dopia 1: codice scheda SCB dopia 1: corrore di canale 1: cervore 1: cervore di canale 1: cervore 2: cervor			
Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.   Valore guasto r949:   Ciccie scheda sbagliato   2: scheda SCB non compatibile   5: errore con i dati di configurazione   6: timeout inizializzazione   7: scheda SCB doppia   10: errore di canale   Valore guasto r949:   2: 1. EB1 non compatibile   3: 2: EB1 non compatibile   3: 2: EB2 non compatibile   3: 2: EB2 non compatibile   4: 1. EB2 non compatibile   4: 1. EB2 non compatibile   5: 2: EB2 non compatibile   5: 2: EB2 non compatibile   2: EB2 presente tre volte   110: errore 1: EB1   120: errore 2: EB1   120: errore 2: EB1   120: errore 1: EB1   120: errore 1: EB2   120: errore 2: EB1   120: errore 2: EB1   120: errore 3: EB2   120: errore 4: EB1   120: errore 4: EB1   120: errore 5: EB2   120: errore 5: EB2   120: errore 5: EB2   120: errore 5: EB2   120: errore 6: EB2   120: errore 7: EB1   120: errore 6: EB2   120: errore 7: EB1   120: errore 7: EB1   120: errore 7: EB2   120: errore 7: EB2   120: errore 7: EB2   120: errore 8: EB2   120: errore 9: E			X100 / 35,36 (grandezza Kompakt PLUS)
Nella inizializzazione della scheda SCB è subentrato un errore.   Valore guasto r949:   Ciccie scheda sbagliato   2: scheda SCB non compatibile   5: errore con i dati di configurazione   6: timeout inizializzazione   7: scheda SCB doppia   10: errore di canale   Valore guasto r949:   2: 1. EB1 non compatibile   3: 2: EB1 non compatibile   3: 2: EB2 non compatibile   3: 2: EB2 non compatibile   4: 1. EB2 non compatibile   4: 1. EB2 non compatibile   5: 2: EB2 non compatibile   5: 2: EB2 non compatibile   2: EB2 presente tre volte   110: errore 1: EB1   120: errore 2: EB1   120: errore 2: EB1   120: errore 1: EB1   120: errore 1: EB2   120: errore 2: EB1   120: errore 2: EB1   120: errore 3: EB2   120: errore 4: EB1   120: errore 4: EB1   120: errore 5: EB2   120: errore 5: EB2   120: errore 5: EB2   120: errore 5: EB2   120: errore 6: EB2   120: errore 7: EB1   120: errore 6: EB2   120: errore 7: EB1   120: errore 7: EB1   120: errore 7: EB2   120: errore 7: EB2   120: errore 7: EB2   120: errore 8: EB2   120: errore 9: E			Controlle IICCT/CCD to and MCCII D704 04
Refrore inizializzazione   Subentrato un errore.   Valore guasto r949:			
Errore inizializzazione SCB    Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.   Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	F070	Nella inizializzazione della scheda SCB è	
SCB  2: scheda SCB non compatibile 5: errore con i dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: scheda SCB doppia 10: errore di canale 10: errore quasto 19:49: 21: EB1 non compatibile 3: 2: EB1 non compatibile 3: 2: EB2 non compatibile 11: EB1 non compatibile 11: EB2 non compatibile 11: EB2 non compatibile 11: EB2 non compatibile 11: EB2 non compatibile 11: EB1 non compatibile 12: EB2 presente tre volte 110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB2 220: errore 2. EB1 10: EB1 non compatibile 11: EB1 non compatibile 11: EB1 non compatibile 11: EB1 non compatibile 12: EB1 prosente tre volte 110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB2 220: errore 2. EB1 120: errore 2. EB2 120: errore 2. EB	1 070		valore gaaste 1040.
Si. errore con i dati di configurazione 6: timeout inizializzazione 7: scheda SCB doppia 10: errore di canale 7: scheda SCB doppia 10: errore di canale 8: subentrato un errore.	Errore inizializzazione		1: codice scheda sbagliato
F072 Errore inizializzazione EB  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Prore inizializzazione EB  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione del canale  Valore guasto 1949: 2: 1. EB1 non compatibile 3: 2. EB2 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB1 220: errore 2. EB2 220: errore 3. EB2 220: errore 2. EB2 220: errore 3. EB2 220: errore 2. EB2 220: errore 2. EB2 220: errore 3. EB2 220: errore 3. EB2 220: errore 3. EB2 220: errore 4. EB1 120: errore 2. EB2 220: errore 2. EB1 120: errore 4. EB1 120: errore 2. EB2 220: errore 2. EB1 120: errore 4. EB1 120: errore 4. EB1 120: errore	SCB		
F072 Errore inizializzazione EB  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Portici inizializzazione EB  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato in expansibile 3: 2. EB1 non compatibile 4: 1. EB2 non compatibile 5: 2. EB1 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB1 120: errore 3. EB1 120: errore 4. EB1 120: errore 2. EB1 120: errore 2. EB1 120: errore 3. EB1 120: errore 4. EB1 120: errore 4. EB1 120: errore 5. EB1 120: errore 6. EB1 120: errore 2. EB1 120: errore 6. EB1 120: errore 2. EB1 120: errore 2			
F072 Errore inizializzazione EB  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è valore guasto 1949: 2: 1. EB1 non compatibile 3: 2. EB1 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB1 120: errore 2. EB2 220: errore 2. EB2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5.  Slave1  Ingr.an.1 SL1  non Kompakt PLUS F074  Ingr.an.2 SL1  non Kompakt PLUS F075  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1  Ingr.an.3 SL1  non Kompakt PLUS F076  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2  Ingr.an.1 SL2  non Kompakt PLUS F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.			
F072 Errore inizializzazione EB  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Porto inizializzazione EB  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Nella inizializzazione della scheda EB è subentrato un errore.  Porto inizializzazione EB  2: 1. EB1 non compatibile 3: 2. EB1 non compatibile 4: 1. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB2 non compatibile 3: 2. EB1 non compatibile 4: 1. EB2 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB2 non compatibile 3: 2. EB1 non compatibile 4: 1. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB1 non compatibile 4: 1. EB2 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: CE1 presente tre volte 22: EB2 presente tre			
Errore inizializzazione EB  subentrato un errore.  2. 1. EB1 non compatibile 3. 2. EB1 non compatibile 4. 1. EB2 non compatibile 5. 2. EB2 non compatibile 1. 1. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 21: EB3 presente tre volte 21: EB3 presente tre volte 21: EB4 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB1 non compatibile 4. 1. EB2 non compatibile 5. 2. EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB1 non compatibile 4. 1. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB1 non compatibile 4. 1. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB1 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11. 22: EB1 presente tre volte 23: EB1 presente tre volte 24: EB2 presente tre volte 25: EB2 presente tre volte 26: EB1 presente	F072	Nella inizializzazione della scheda FR à	
Errore inizializzazione EB  3: 2. EB1 non compatibile 4: 1. EB2 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 5: 2. EB2 non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB1 210: errore 2. EB2 220: errore 2. EB2 220: errore 2. EB2 220: errore 2. EB2  F073 Ingr.an.1 SL1 non Kompakt PLUS F074	1012		
5: 2. EBZ non compatibile 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB1 210: errore 2. EB2 220: errore 2. EB2 20: errore 2. EB1 210: errore 1. EB1 120: errore 1. EB1 120: errore 1. EB1 120: errore 1. EB1 210: errore 1. EB1 20: errore 2. EB2 20: errore 2. EB1 20:	Errore inizializzazione		
21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 24: EB2 presente tre volte 25: EB2 presente tre volte 26: EB2 presente tre volte 27: EB1 presente tre volte 28: EB2 presente tre volte 28: EB2 presente tre volte 28: EB2 presente tre volte 29: EB1 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 21: EB1 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 22: EB2 presente tre volte 23: EB2 presente tre volte 22: EB1 presente tre volte 21: EB2 presente tre volte 22: EB1 210: error e 1: EB2 220: error e 2: EB1 210: error e 1: EB2 220: error e 2: EB1 210: error e 1: EB2 220: error e 2: EB2 220: error e 1:	EB		4: 1. EB2 non compatibile
22: EB2 presente tre volte  110: errore 1. EB1 120: errore 2. EB1 210: errore 2. EB1 210: errore 2. EB1 210: errore 2. EB1 210: errore 2. EB2 220: errore 2. EB2 20: errore 2.			
F073 Ingr.an.1 SL1 non Kompakt PLUS F075 Ingr.an.3 SL1 non Kompakt PLUS F076 Ingr.an.3 SL1 non Kompakt PLUS F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7, 8.			
F073 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5.  F074 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5.  F074 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8.  F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			22: EB2 presente tre volte
F073 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5.  F074 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5.  F074 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8.  F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1 Slave1 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			110: errore 1 FB1
F073 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave 1  Ingr.an.1 SL1  non Kompakt PLUS  F074 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 1  F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 1  Ingr.an.3 SL1  non Kompakt PLUS  F076 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave 2  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave 2  Ingr.an.3 SL2  non Kompakt PLUS  F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 2  Ingr.an.3 SL2  non Kompakt PLUS  F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave 2  Ingr.an.3 SL2  non Kompakt PLUS  F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave 2  Ingr.an.3 SL2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			
F073			
Ingr.an.1 SL1  non Kompakt PLUS  F074 Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS  F075			
Ingr.an.1 SL1 non Kompakt PLUS  F074	F073		
non Kompakt PLUS  F074  Ingr.an.2 SL1  non Kompakt PLUS  F075  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1  F076  Ingr.an.3 SL1  non Kompakt PLUS  F076  Ingr.an.1 SL2  non Kompakt PLUS  F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2  F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  F078  Ingr.an.3 SL2  non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	4.01.4	Slave1	SCI1 (Slave 1) -X428:4, 5.
Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	Ingr.an.1 SL1		
Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS F075 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave1  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:7, 8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	non Kompakt PLUS		
Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS  F075     al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave1  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.		al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2.	Controllo del collegamento fonte segnale alla
Ingr.an.2 SL1 non Kompakt PLUS  F075			
Ingr.an.3 SL1  non Kompakt PLUS  F076  Ingr.an.1 SL2  non Kompakt PLUS  F077  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  Ingr.an.3 SL2  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	Ingr.an.2 SL1		
Ingr.an.3 SL1  non Kompakt PLUS  F076  Ingr.an.1 SL2  non Kompakt PLUS  F077  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  Ingr.an.3 SL2  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			
Ingr.an.3 SL1  non Kompakt PLUS  F076  Ingr.an.1 SL2  non Kompakt PLUS  F077  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  Ingr.an.3 SL2  Ingr.an.3 SL2  Ingr.an.3 SL2  Ingr.an.3 SL2  Ingr.an.3 SL2  SCI1 (Slave 1) -X428:10, 11.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.		al d'actta d'AssA all'assassas analasis a O	Octobra del celle percenta ferrita con el celle
Ingr.an.3 SL1 non Kompakt PLUS  F076	F0/5		
non Kompakt PLUS  F076  Ingr.an.1 SL2  non Kompakt PLUS  F077  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Ingr.an.3 SL2  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	Ingr an 3 SI 1	Slave	SCIT (Slave 1) -X420.10, 11.
Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 1, Slave2  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	ga OLI		
Ingr.an.1 SL2  non Kompakt PLUS  F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  non Kompakt PLUS  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Ingr.an.3 SL2  SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	non Kompakt PLUS		
Ingr.an.1 SL2 non Kompakt PLUS  F077 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Ingr.an.2 SL2 non Kompakt PLUS  F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Ingr.an.3 SL2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			
non Kompakt PLUS  F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	4.01.5	Slave2	SCI1 (Slave 2) -X428:4, 5.
F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	Ingr.an.1 SL2		
F077  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2, Slave2  Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	non Kompakt DI I IS		
Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  Ingr.an.3 SL2  SCI1 (Slave 2) -X428:7,8.  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.		al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 2	Controllo del collegamento fonte segnale alla
Ingr.an.2 SL2  non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			
non Kompakt PLUS  F078  al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2  Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.	Ingr.an.2 SL2		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
F078 al di sotto di 4 mA all'ingresso analogico 3, Slave2 Controllo del collegamento fonte segnale alla SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			
Ingr.an.3 SL2 SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.			
Ingr.an.3 SL2	F078		
	Ingran 2 CL 2	Slave2	SCI1 (Slave 2) -X428:10, 11.
non Kompakt PLUS	ingr.an.3 SL2		
	non Kompakt PLUS		

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F079	Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è	- Controllo dei collegamenti della SCB1(2).
	stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo	
Caduta messaggio SCB	di caduta messaggio.	- Controllo P704.03"SST/SCB te.cad.MSG".
non Kompakt PLUS		- Sostituire SCB1(2).
pailt 200		- Sostituire CU (-A10).
F080	Errore nella inizializzazione della scheda	Valore guasto r949:
Errore inizializzazione	all'interfaccia DPR	1: codice scheda sbagliata 2: scheda TB/CB non compatibile
TB/CB		3: scheda CB non compatibile
. 2, 02		5: errore nei dati di configurazione
		6: timeout inizializzazione
		7: TB/CB scheda doppia
		10: errore di canale
		Controllo della scheda T300 / CB per contatti
		esatti, verificare alimentazione PSU,
		verificare schede t. / CU / CB e
		Controllo dei parametri inizializzazione CB:
		- indirizzo di bus CB P918, - da P711 a P721 parametro CB da 1 a 11
F081	Heartbeat-Counter della scheda opzionale non	Valore guasto r949:
	viene più elaborato.	0: TB/CB Heartbeat-Counter
Scheda opz.Heartbeat-	·	1: SCB Heartbeat-Counter
Counter		2: CB Heartbeat-Counter addiz.
		- Tacitare guasto (qui il Reset automatico
		viene eseguito)
		- Se si ripresenta l'errore, sostituire la scheda
		interessata (vedi valore guasto) sostituire ADB
		- Verificare il collegamento da supporto
		schede a schede opzionali (LBA) e nel caso
		sostituire
F082	Dalla TB o CB non sono stati ricevuti nuovi	Valore guasto r949:
Caduta massaggia	dati di processo entro il tempo di caduta	1 = TB/CB 2 = CB addizionale
Caduta messaggio TB/CB	messaggio.	Z = CB addizionale
		- Controllo del collegamento a TB/CB
		- Controllo di P722 (te.cad.msg. CB/TB)
		- sostituire CB opp. TB
F085	Nella inizializzazione della scheda CB è	Valore guasto r949:
Formula to to to the Principle	subentrato un errore.	1: codice scheda sbagliato
Errore inizializzazione		2: scheda TB/CB non compatibile
CB addiz.		3: scheda CB non compatibile 5: errore per dati di configurazione
		6: timeout inizializzazione
		7: doppia scheda TB/CB
		10: errore di canale
		Controllo contatti esatti della scheda T300 /
		CB e
		Controllo dei parametri di inizializzazione CB:
		- P918.02 indirizzo bus,
F087	Nella inizializzazione della scheda SLB è	- P711.02 a P721.02 parametri CB da 1 a 11 - Sostituire CU
	subentrato un errore.	
Errore inizializzazione		- Sostituire SLB
SIMOLINK		

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F099 Rappr.caratt.attrito	La rappresentazione della caratteristica di attrito è stata interrotta o non eseguita.	Il valore di guasto in r949 chiarisce la causa più precizsa (codificato Bit):  Bit Significato valore indicazione 0 Limite velocità pos. 1 1 Limite velocità neg. 2 2 Mancano sblocchi: 4 senso rotazione, invertitore, regolatore 3 Connessione regolatore velocità 8 4 Interruzione con reset di 16 ordine eccezionale 5 Commutazione set dati inammiss. 32 6 Superamento tempo 64 7 Errore di misura 128
F109	La resistenza di rotore accertata con la misurazione in corrente continua si scosta di	
Mld R(L)	troppo.	
F111	nella identif. motore è subentrato un errore	
MId DSP		
F112	nella misurazione delle induttanze di motore o di dispersione è subentrato un errore	
Mld X(L)		
F114 Id.mot.OFF	Il convertitore per il superamento del limite di tempo fino all'nserzione o a causa di un ordine OFF durante la misura ha interrotto automaticamente la misura automatica e la scelta riportata indietro in P115 scelta funzione.	Con P115 scelta funzione = 2 "Identificazione motore da fermo" avviare di nuovo. Entro 20 s, dopo l'apparire della segnalazione di allarme A078 = misura da fermo segue, deve avvenire l'ordine On.  Riportare indietro l'ordine OFF, ed avviare di nuovo la misurazione.
F116	vedi documentazione scheda TB	nuovo la misurazione.
Guasto della scheda tecnologica	vedi documentazione seneda 15	
non Kompakt PLUS		
F117 Guasto della scheda tecnologica	vedi documentazione scheda TB	
F118	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS		
F119	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica	vedi documentazione seneda 15	
non Kompakt PLUS F120	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica		
non Kompakt PLUS		
F121	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica		
non Kompakt PLUS		

Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F123 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F124 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB	Numero guasto	Guasto	Rimedio
tecnologica non Kompakt PLUS F124  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB			
tecnologica non Kompakt PLUS F124  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB			
non Kompakt PLUS F123 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB			
Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F124  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Vedi documentazione scheda TB	techologica		
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F124  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB	non Kompakt PLUS		
non Kompakt PLUS F124 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB	F123	vedi documentazione scheda TB	
non Kompakt PLUS F124 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB	Guasto della scheda		
F122 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB			
F124 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB			
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F125 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB			
tecnologica non Kompakt PLUS F125  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica Non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB	F124	vedi documentazione scheda TB	
non Kompakt PLUS F125 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F120 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB	Guasto della scheda		
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica vedi documentazione scheda TB	tecnologica		
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica vedi documentazione scheda TB	non Kompokt DLUS		
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F126  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Quasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  Vedi documentazione scheda TB		vedi documentazione scheda TB	
tecnologica non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB		vodi doddinentazione seneda 15	
non Kompakt PLUS F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB			
F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB	tecnologica		
F126 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB	non Kompakt PLUS		
tecnologica non Kompakt PLUS F127  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  vedi documentazione scheda TB		vedi documentazione scheda TB	
tecnologica non Kompakt PLUS F127  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132  vedi documentazione scheda TB			
non Kompakt PLUS F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB			
F127 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	techologica		
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	non Kompakt PLUS		
tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB	F127	vedi documentazione scheda TB	
tecnologica non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB	Guasto della scheda		
non Kompakt PLUS F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB			
F128 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica		vadi dagumantaziana ashada TD	
tecnologica non Kompakt PLUS F129 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	F120	vedi documentazione scheda 16	
non Kompakt PLUS F129 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	tecnologica		
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	non Kompakt PLUS		
tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  ron Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica		vedi documentazione scheda TB	
tecnologica non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  ron Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
non Kompakt PLUS F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB			
F130 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  ron Kompakt PLUS  F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	techologica		
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  ron Kompakt PLUS  F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	non Kompakt PLUS		
tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	F130	vedi documentazione scheda TB	
tecnologica non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	Guasto della scheda		
non Kompakt PLUS F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
F131 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica		vedi decumentarione selecte TD	
tecnologica non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	F131	vedi documentazione scheda 18	
non Kompakt PLUS F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	Guasto della scheda		
F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	tecnologica		
F132 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	non Kompakt PLUS		
Guasto della scheda tecnologica		vedi documentazione scheda TB	
tecnologica			
non Kompakt PLUS	techologica		
	non Kompakt PLUS		

Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F134  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F135  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB	Numero guasto	Guasto	Rimedio
tecnologica non Kompekt PLUS F134 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompekt PLUS F135 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompekt PLUS F136 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F144 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F144 vedi documentazione scheda TB		vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione scheda TB			
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione scheda TB	non Kompokt DLLIS		
tecnologica non Kompakt PLUS F135 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F144 vedi documentazione scheda TB		vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F136 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F145 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica vedi documentazione scheda TB			
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB			
tecnologica non Kompakt PLUS F136  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F137  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140  vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  Non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  Non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	F135	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB			
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F137  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F138  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F139  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F139  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F140  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F142  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB	non Kompakt PLUS		
tecnologica non Kompakt PLUS F137  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB	F136	vedi documentazione scheda TB	
F137 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB			
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F138 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB			
tecnologica non Kompakt PLUS F138 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica	F137	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139 Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F139  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica			
tecnologica non Kompakt PLUS F139 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	F138	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F140  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica  R04  Guasto della scheda tecnologica  R05  F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
tecnologica non Kompakt PLUS F140  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  Non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	F139	vedi documentazione scheda TB	
F140 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
tecnologica non Kompakt PLUS F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F143 Guasto della scheda tecnologica	F140	vedi documentazione scheda TB	
F141 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  TOMBER 143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS  F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  organizatione scheda TB			
tecnologica non Kompakt PLUS F142 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica	F141	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  vedi documentazione scheda TB			
Guasto della scheda tecnologica  non Kompakt PLUS F143  Vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica  vedi documentazione scheda TB	non Kompakt PLUS		
tecnologica non Kompakt PLUS F143 vedi documentazione scheda TB Guasto della scheda tecnologica		vedi documentazione scheda TB	
F143 vedi documentazione scheda TB  Guasto della scheda tecnologica			
Guasto della scheda tecnologica			
tecnologica	F143	vedi documentazione scheda TB	
non Kompakt PLUS			
	non Kompakt PLUS		

Numero guasto	Guasto	Rimedio
F144	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda		
tecnologica		
non Kompakt PLUS		
F145	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica		
non Kompokt DLUS		
non Kompakt PLUS F146	vedi documentazione scheda TB	
1 140	vodi dodamentazione seneda 15	
Guasto della scheda		
tecnologica		
non Kompakt PLUS		
F147	vedi documentazione scheda TB	
Guasto della scheda tecnologica		
non Kommold DLUC		
non Kompakt PLUS F148	Al connettore binario U061 è presente un	Controllare la causa del guasto, vedi schema
1 140	segnale attivo su (1).	funzionale 710
Guasto 1 blocchi funzionali		
F149	Al connettore binario U062 è presente un segnale attivo su (1).	Controllare la causa del guasto, vedi schema funzionale 710
Guasto 2 blocchi	Segnale attive su (1).	Turizionale 7 To
funzionali		
F150	Al connettore binario U063 è presente un segnale attivo su (1).	Controllare la causa del guasto, vedi schema funzionale 710
Guasto 3 blocchi	oognale allivo od (1).	Turizionale 7 To
funzionali		
F151	Al connettore binario U064 è presente un segnale attivo su (1).	Controllare la causa del guasto, vedi schema funzionale 710
Guasto 4 blocchi funzionali	segnale attivo su (1).	Turizionale 710
F244	Errore nell'accoppiamento parametri interno	Confronto di versione di Software set di
Accopp.par.int		comando e Software di servizio in riferimento ai parametri di trasmissione.
		·
solo Kompakt PLUS F255	Nella EEPROM è subentrato un errore	Sostituire CU (-A10).  Sganciare l'apparecchio e rimettere in marcia.
1 200	Nelia LLI NOIVI e Suberitiato un enore	Se subentra di nuovo cambiare la CU.
Errore nell'EEPROM		

Tabella 12-1 Numeri di guasto, cause e loro rimedi

# 12.2 Allarmi

OP1S).

Nell'indicazione di servizio la segnalazione di allarme è indicata nel display della PMU con A = Alarm / segnalazione allarme ed è acceso periodicamente un numero a tre posti. Una segnalazione di allarme non può essere tacitata. Essa si cancella da sola, quando la causa è rimossa. Possono essere presenti più segnalazioni di allarme. Le segnalazioni di allarme vengono poi accese una dopo l'altra.

Nel funzionamento del convertitore con il pannello OP1S la segnalazione di allarme viene indicata nel display nella riga più in

basso. In aggiunta lampeggia il LED rosso (vedi istruzioni di servizio

Numero allarme	Causa	Rimedio
A001	Il carico di tempo di calcolo è troppo alto	- ridurre la frequenza impulsi
Overflow suddivisione di tempo  A002	L'avvio dell'anello SIMOLINK non funziona.	- calcolare singoli blocchi funzionali in suddivisioni di tempo più lente (parametro U950 ff.)  - controllo dell'anello a condutori a fibre ottiche
Allarme Start SIMOLINK		per interruzioni - controllo se una SLB nell'anello sia senza tensione - controllo se una SLB nell'anello sia difettosa
Azionamento non sincrono	Nonostante sincronizzazione attivata l'azionamento non è sincrono. Possibili cause sono: - cattivo collegamento comunicazione (soventi cadute di massaggio) - tempi di ciclo di bus lenti (per tempi di ciclo di bus elevati o sincronizzazione di suddivisioni di tempo lente, nel caso peggiore la	SIMOLINK (SLB): - controllo r748 i002 e i003 = contatore per errore CRC ed errore Timeout - controllo del collegamento LWL controllo P751 per Dispatcher (il connettore 260 deve essere cablato); controllo P753 per Transceiver (il connettore SIMOLINK K70xx corrispondente deve essere cablato)
A005	sincronizzazione può durare 1 -2 minuti) - cablaggio sbagliato del contatore di tempo (solo se P754 > P746 / T0)	Manager
A005 accoppiam.pieno	L'elettronica di regolazione del MASTERDRIVES MC comprende due microprocessori. Per lo scambio dati tra i due processori è disponibile solo un limitato numero di canali di accoppiamento. L'allarme indica che tutti i canali di accoppiamento tra i due processori sono occupati. Ciononostante si è tentato di cablare un ulteriore connettore, che necessita di un canale di accoppiamento.	Nessuno
A014 Allarme simulazione attivo	La tensione di circuito intermedio per servizio di simulazione scelto (P372 = 1) è diversa da 0.	- mettere P372 a 0 - ridurre la tensione del circuito intermedio (sezionare l'apparecchio dalla rete)
A015 Allarme esterno 1	L'ingresso allarmi esterno parametrizzabile 1 è stato attivato.	Controllare  - se sia interrotto il conduttore al
		corrispondente ingresso digitale parametro P588 fo.no all.est.1
A016 Allarme esterno 2	L'ingresso allarmi esterno parametrizzabile 2 è stato attivato.	- se sia interrotto il conduttore al corrispondente ingresso digitale.
		- parametro P589 fo.no all.est.2

Numero allarme	Causa	Rimedio
A017	Negli stati PRONTO viene riconosciuto OFF	Causa/rimedio vedi F017
	DI SICUREZZA.	
Allarme OFF		
SICUREZZA attivo A018	Generatore motore: ampiezza segnale	Causa/rimedi vedi F051
7010	resolver/encoder nel campo critico.	Causa/IIIIIeui veui i 00 i
Adattamento	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nella regola è necessaria una nuova
generatore motore		inizializzazione posizione iniziale => inserire /
		disinserire tensione o nelle tarature
		azionamento e tornare di nuovo indietro!!! Se si verifica l'allarme A18 nell'impiego di un
		encoder già nello stato "Pronto" (r001 = 009),
		l'ampiezza del segnale di traccia CD è troppo
		piccola, il collegamento alla traccia CD può
		essere interrotto o viene usato in realtà un
		encoder senza traccia CD.  Nell'impiego di un encoder senza traccia CD la
		P130 deve essere inserita esatta
A019	Per generatore Multiturn (SSI/Endat) guasto di	Protocollo seriale per datore Multiturn errato
	collegamento del protocollo seriale	cause/rimedi vedi F051
Protocollo seriale dati		
generatore guasto		Nella regola è necessaria una nuova
		inizializzazione della posizione iniziale => On/Off tensione o in tarature azionamento e
		ritornare di nuovo indietro!!!
A020	L'ampiezza di un encoder esterno sta nel	Causa/rimedi vedi F051
	campo critico.	
Adattamento		Nella regola è necessaria una nuova
generatore esterno		inizializzazione della posizione iniziale => On/Off tensione o in tarature azionamento e
		ritornare di nuovo indietro!!!
A021	Nel flusso del protocollo seriale ad un	Protocollo seriale per datore Multiturn errato
	generatore di codice (Multiturn SSI o Endat) si	cause/rimedi vedi F051
Dati generatore	è verificato un guasto.	N. H. C. C. C.
esterno Multiturn guasto		Nella regola è necessaria una nuova inizializzazione della posizione iniziale =>
guasio		On/Off tensione o in tarature azionamento e
		ritornare di nuovo indietro!!!
A022	E' stata superata la soglia di intervento di un	- misurare la temperatura dell'aria in entrata e
Tanana and the sandings	allarme.	dell'ambiente
Temperatura invertitore		- con theta > 50 °C (Kompakt PLUS) o 40 °C
		osservare le curve di riduzione
		- controllo se il ventilatore gira
		and the Handalla anadom of autosta a sandar
		- controllo delle aperture di entrata e scarico aria per sporcizia.
A023	La soglia parametrizzabile (P380) per	Controllo del motore (carico, ventilazione
	l'intervento di un allarme è stato superato.	ecc.). Leggere la temperatura attuale in r009
Temperatura motore		temper. motore.
A025	Se viene mantenuto lo stato di carico del	- ridurre carico del convertitore
I2t-convertitore	momento, si imposta un carico termico del convertitore.	- controllare r010 (carico conv.)
12t CONVOINTUIE	Solivolutoro.	controllare to to (canco conv.)
	Il convertitore ridurrà il limite del valore di	
	corrente (P129).	
A029	Il valore limite parametrizzato per il controllo	Viene superato il ciclo di carico del motore!
I2t - motore	12t del motore è stato superato.	Controllo dei parametri:
izt - motoro		Controllo del parametri.
		P382 raffreddamento motore
		P383 Mot.Tmp. T1
A022	La valenità mannima neglitica a perellica à	P384 limiti carico motore
A033	La velocità massima positiva o negativa è stata superata	aumentare la corrispondente velocità massima
Sovravelocità	Stata Superata	- diminuire il carico rigenerativo (vedi FP 480)
		,

it 8 in r552 word di stato 1 del canale di ferimento. Il valore di differenza tra ferimento e valore reale ist di frequenza ist naggiore del valore parametrizzato ed il	Controllo: - se c'è una richiesta di coppia troppo alta.
ferimento. Il valore di differenza tra ferimento e valore reale ist di frequenza ist naggiore del valore parametrizzato ed il	
ferimento e valore reale ist di frequenza ist naggiore del valore parametrizzato ed il	- se c'è una richiesta di coppia troppo alta.
empo di controllo regolazione è trascorso.	- se il motore è stato progettato troppo piccolo.
	P792 sco.rifist freq./sco.rifist vel. opp. P794 sco.rifist tempo aumentare i valori
a segnalazione di ritorno frenatura indica lo	Controllare la segnalazione di ritorno del freno (vedi FP 470)
tato i icho ancora cinuso .	(vedi i i 470)
a segnalazione di ritorno frenatura indica lo	Controllare la segnalazione di ritorno del freno
tato "Freno ancora aperto".	(vedi FP 470)
lotore in inversione di coppia o bloccato.	Controlli:
sorgere dell'allarme non può essere  Ifluenzato con P805 "tempo	- se l'azionamento sia bloccato.
v.coppia/bloccaggio", ma con P794 "tempo costamento riferimist".	- se l'azionamento siain inversione di coppia.
on ser. I/O (SCB1 con SCI1/2) non è	P690 Config. SCI-AE
enza tensione.	- verificare Slave.
	- verificare cavo.
on ser. I/O gli Slave necessari secondo	Verificare parametro P693 (uscite analociche), P698 (uscite digitali).
lave) non sono presenti:	Verificare connessione connettori K4101K4103, K4201K4203 (ingressi
nalogiche oppure ingressi o uscite digitali, he non sono presenti fisicamente.	analogici) e connettori binari B4100B4115, B4120B4135, B4200B4215, B4220B4235 (ingressi digitali).
on collegamento Peer scelto troppo grande o audrate diverse.	Adattare la Baudrate delle schede SCB che sono in collegamento P701 SST/SCB
	Baudrate
on collegamento Peer impostata lunghezza	Ridurre il numero delle word P703 SST/SCB numPZD.
ZD troppo grande (>5).	numPZD.
on collegamento Peer lunghezza PZD di	Adattare lunghezza word di mittente e
vio e ricezione non si adattano tra di loro.	ricevente P703 SST/SCB numPZD.
apita, nel caso una TB sia segnalata e	Sostituire progettazione TB (Software).
resente, ma ordini di parametro da PMU, ST1 o SST2 non vengono riscontrati entro 6	
аана тв.	
l connettore binario U065 c'è un segnale	Controllare la causa allarmi (vedi FP 710)
(1 <i>)</i> .	
I connettore binario U066 c'è un segnale	Controllare la causa allarmi (vedi FP 710)
ttivo (1).	
I connettore binario U067 c'è un segnale ttivo (1).	Controllare la causa allarmi (vedi FP 710)
at at innealer as a series in the least	a segnalazione di ritorno frenatura indica lo ato "Freno ancora chiuso".  a segnalazione di ritorno frenatura indica lo ato "Freno ancora aperto".  otore in inversione di coppia o bloccato.  sorgere dell'allarme non può essere fluenzato con P805 "tempo v.coppia/bloccaggio", ma con P794 "tempo vostamento riferimist".  on ser. I/O (SCB1 con SCI1/2) non è lacciato alcun Slave o LWL interrotto o Slave enza tensione.  on ser. I/O gli Slave necessari secondo arametrizzazione (numero Slave o tipo ave) non sono presenti: ono stati parametrizzati ingressi o uscite digitali, he non sono presenti fisicamente.  on collegamento Peer scelto troppo grande o audrate diverse.  on collegamento Peer impostata lunghezza ZD troppo grande (>5).  on collegamento Peer lunghezza PZD di vio e ricezione non si adattano tra di loro.  apita, nel caso una TB sia segnalata e esente, ma ordini di parametro da PMU, ST1 o SST2 non vengono riscontrati entro 6 dalla TB.  connettore binario U065 c'è un segnale tivo (1).  connettore binario U066 c'è un segnale tivo (1).

Numero allarme	Causa	Rimedio
A064	Al connettore binario U068 c'è un segnale	Controllare la causa allarmi (vedi FP 710)
Allamas Ablassis	attivo (1).	
Allarme 4 blocchi funzionali		
A072	La rappresentazione automatica della	Inserire convertitore (stato convertitore
AUIZ	caratteristica di attrito è stata scelta, ma	"Funzionamento" °014).
rappres.caratter.attrito	l'azionamento non ancora inserito.	· unizionamente e i i)i
	Nota: se entro 30 sec. non viene dato il	
	comando On avviene un'interruzione della	
	rappresentazione automatica della caratteristica di attrito con guasto F099.	
A073	La rappresentazione automatica della	Rimuovere l'eventuali causa di guasto.
	caratteristica di attrito è stata interrotta	Reinserire convertitore.
interr.caratt.attr.	(comando OFF o guasto).	
	Nota:	
	Se entro 5 min il convertitore non viene inserito di nuovo avviene una interruzione	
	della rappresentazione automatica della	
	caratteristica di attrito (F099).	
A074	Rappresentazione incompleta della	Dare sblocco rotazione per i due sensi di
	caratteristica di attrito.	rotazione.
caratt.attr.incompl.	A causa di sblocchi mancanti o di limitazioni	Mettere limitazioni di velocità per i due sensi di
	non è possibile la rappresentazione completa	rotazione in modo tale che tutti i punti di
	della caratteristica di attrito nei due sensi di rotazionese.	caratteristica siano percorribili.
A075	I valori di misura della misurazione di	Se i singoli valori di misura si scostano
7.070	dispersione o misurazione resistenza di rotore	di molto dai valori medi, non vengono
	sono fortemente dispersivi.	automaticamente prelevati per la calcolazione
		(per RI) o rimane il valore della
		parametrizzazione automatica (per Ls).
		Una verifica dei risultati per plausibilità è necessaria solo per azionamenti con elevate
		esigenze di precisione di coppia opp. di
		velocità.
A078	Con l'inserzione del convertitore viene	Se la misura da fermo può essere eseguita
	condotta la misura da fermo. Il motore può	senza pericolo:
Misura fermata	orientarsi per questa misura più volte in una	ingerine convertitore
A081	determinata direzione.  La seguente descrizione si riferisce alla 1.	- inserire convertitore  Necessaria nuova configurazione.
A001	CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di	Necessaria nuova configurazione.
Allarme CB	servizio della scheda CB.	
	Le combinazioni byte di riconoscimento che	
	vengono inviate dal master DP nel messaggio	
	configurazione stimmen non coincidono con le combinazioni byte di riconoscimento	
	consentite. (Vedi anche il Compendio capitolo	
	8, tabella 8.2-12) Effetto:	
	Nessuna rappresentazione di collegamento	
	con il master PROFIBUS.	
A082	La seguente descrizione si riferisce alla CBP.	Necessaria nuova configurazione.
Allarme CB	Per altre CB o TB vedi istruzioni di servizio della scheda CB.	
Alialitic CD	della selleda ed.	
	Dal messaggio configurazione dal master DP	
	non può essere registrato nessun tipo PPO	
	valido.	
	Effetto:	
	Nessuna rappresentazione di collegamento con il master PROFIBUS.	
	COLLINIASIEL LIVOLIDOS.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A083	La seguente descrizione si riferisce alla 1.	7
7.000	CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di	
Allarme CB	servizio della scheda CB.	
7 marrie GB	COLVIZIO GOILA COLLOGA CD.	
	Non vengono ricevuti dati utili o dati utili non	
	validi (p.e. word comando completa STW1=0)	
	dal master DP.	
	Effetto:	
	I dati di processo non vengono portati avanti	
	nella Dual-Port-RAM. Se P722 (P695) è	
	diverso da zero, questo porta al rilascio del	
	guasto F082.	
A084	La seguente descrizione si riferisce alla 1.	
A004	CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di	
Allarme CB	servizio della scheda CB.	
Allalille CB	Servizio della scrieda CD.	
	Il traffico messaggi tra master DP e CBP è	
	interrotto (p.e. interruzione cavo, connettore di	
	bus staccato o master DP staccato)	
	Effetto:	
	Se P722 (P695) è diverso da zero, questo	
100E	porta al rilascio dell'errore F082.	
A085	La seguente descrizione si riferisce alla 1. CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di	
Alla mas a CD		
Allarme CB	servizio della scheda CB.	
	La ODD and and done and the allegand	
	La CBP non produce questo allarme!	
A086	La seguente descrizione si riferisce alla 1.	
	CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di	
Allarme CB	servizio della scheda CB.	
	Caduta Heart-Beat-Counter sull'apparecchio	
	base. Il Heart-Beat-Counter sull'apparecchio	
	base non viene più incrementato. La	
	comunicazione CBP <> scheda base è	
	disturbata.	
A087	La seguente descrizione si riferisce alla 1.	
	CBP. Per altre CB o TB vedi istruzioni di	
Allarme CB	servizio della scheda CB.	
	5 10 % DD0 M 1 H 0DD	
1000	Errore nel Software DPS-Manager della CBP.	
A088	vedi manuale d'uso della scheda CB	
Allarme CB		
A089	vedi manuale d'uso della scheda CB	
	allarme della 2.scheda CB.	
Allarme CB	Corrisponde a A81 della 1.scheda CB	
A090	vedi manuale d'uso della scheda CB	
A.II. 0.00	allarme della 2.scheda CB.	
Allarme CB	Corrisponde a A82 della 1.scheda CB	
A091	vedi manuale d'uso della scheda CB	
	allarme della 2.scheda CB.	
Allarme CB	Corrisponde a A83 della 1.scheda CB	
A092	vedi manuale d'uso della scheda CB	
	allarme della 2.scheda CB.	
Allarme CB	Corrisponde a A84 della 1.scheda CB	
A093	vedi manuale d'uso della scheda CB	
	allarme della 2.scheda CB.	
Allarme CB	Corrisponde a A85 della 1.scheda CB	
A094	vedi manuale d'uso della scheda CB	
	allarme della 2.scheda CB.	
Allarme CB	Corrisponde a A86 della 1.scheda CB	
A095	Allarme della 2. scheda CB. Corrisponde a	
	A87 della 1.scheda CB	
Allarme CB		
	vedi istruzioni di servizio della scheda CB	
A096	vedi manuale d'uso della scheda CB	
	allarme della 2.scheda CB.	
Allarme CB	Corrisponde a A88 della 1.scheda CB	
•	•	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A097	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS A098	vedi manuale d'uso della scheda TB	
A090	vedi mandale d uso della scrieda 15	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A099	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A100	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A101	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A102	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A103	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS	vedi manuale d'uso della scheda TB	
A104	vedi manuale d'uso della scheda 18	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A105	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
14 14 51 110		
non Kompakt PLUS A106	vedi manuale d'uso della scheda TB	
	Vodi mandale a doo della sorieda 12	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A107	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A108	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A109	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		

Numero allarme	Causa	Rimedio
A110	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS A111	vedi manuale d'uso della scheda TB	
	vedi mandale d dso della scheda 15	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A112	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 1 TB		
non Kompakt PLUS		
A113	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A114	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A115	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A116	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS	vedi manuale d'uso della scheda TB	
AIII	vedi manuale d uso della scrieda 16	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A118	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompolet DLLIC		
non Kompakt PLUS A119	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A120	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A121	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A122	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		

Numero allarme	Causa	Rimedio
A123	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A124	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
Allalitie 2 Tb		
non Kompakt PLUS		
A125	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A126	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
14 14 11 110		
non Kompakt PLUS A127	vedi manuale d'uso della scheda TB	
AIZI	vedi mandale d dso della seneda 15	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A128	vedi manuale d'uso della scheda TB	
Allarme 2 TB		
non Kompakt PLUS		
A129	Il dato di macchina 1 (encoder di posizione-	Per poter usare l'asse, il dato di macchina 1
A	tipo/asse tipo) è 0 (asse non presente).	deve essere acquisito con un valore
Asse non presente - dato macchina 1= 0	Effetto:	ammissibile.
date macerima 1– 0	Il servizio dell'asse viene interrotto, il	
1.00	regolatore di posizione staccato.	
A130	Nella predisposizione di un ordine di spostamento è mancata la segnalazione di	-predisporre segnali di comando OFF1, OFF2, OFF3 e sblocco regolatore [ENC].
Condizioni	ritorno "In funzionamento [IOP]". La	or rootstood regulators (Ervo).
funzionamento non	segnalazione di ritorno è impedita dalle	-Con mancanza delle segnalazioni di ritorno
presenti	seguenti cause "In funzionamento" (bit di stato2, vedi schema funzionale foglio 200) :	OFF2 e / o OFF3 verificare l'alimentazione della word di comando 1 (schema funzionale
	statoz, vedi seriema funzionale regne 200).	Masterdrive foglio 180).
	-I segnali di comando OFF1, OFF2, OFF3 e/o	,
	sblocco regolatore [ENC] non sono attivati.	-Analizzare II numero di guasto che sorge [FAULT_NO], rimuovere l'errore ed infine con
	-Le segnalazioni di ritorno OFF2 e/o OFF3 non	il segnale di comando tacitazione errore
	sono attivate.	[ACK_F] cancellare il guasto.
	-E' presente un guasto [FAULT].	Nota:
	E prosente un guasto [i AOE1].	Per ricevere di nuovo lo stato "In servizio
	Effetto:	[IOP]", OFF1 deve essere tolto e di nuovo
A131	l'ordine di spostamento viene collegato.  Durante l'elaborazione di un ordine di	comandato.
V191	spostamento è stato tolto il segnale di	Verificare il comando del segnale di comando OFF1 dal programma utilizzatore.
OFF1 manca	comando OFF1.	, 3
	Effetto:	
	L'azionamento viene arrestato tramite una	
	rampa (dato di macchina 43: tempo di discesa	
	per errore). Infine avviene il blocco impulsi.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A132	-Durante l'elaborazione di un ordine di	- Verificare il comando del segnale di
OFF2 manca	spostamento è stato tolto il segnale di comando OFF2.	comando OFF2 dal programma utilizzatore.
OFF2 IIIdilca	Comando OFF2.	- In mancanza del segnale di ritorno OFF2 si
	-Durante l'elaborazione di un ordine di	deve verificare l'alimentazione della word di
	spostamento è stato tolto il segnale di ritorno	comando 1 (schema funzionale Masterdrive
	OFF2.	foglio 180).
	Effetto:	Nota:
	Viene messo subito il blocco impulsi. Se il	per mantenere di nuovo lo stato "In
	motore non è frenato, si ferma da solo.	funzionamento [IOP]", deve essere tolto OFF1
A 4 0 0	Donasta Balahasan'ana di secondina di	ed essere comandato di nuovo.
A133	-Durante l'elaborazione di un ordine di spostamento è stato tolto il segnale di	Verificare il comando del segnale di comando OFF3 dal programma utilizzatore.
OFF3 manca	comando OFF3.	
	-Durante l'elaborazione di un ordine di	- In mancanza del segnale di ritorno OFF3 si deve verificare l'alimentazione della word di
	spostamento è stato tolto il segnale di ritorno	comando 1 (schema funzionale Masterdrive
	OFF3.	foglio 180).
	Effetto:	Nota:
	Il motore frena al limite di corrente. Infine	per mantenere di nuovo lo stato "In
	avviene il blocco impulsi.	funzionamento [IOP]", deve essere tolto OFF1
A124	Duranto l'alabarazione di un ardine di	ed essere comandato di nuovo.
A134	Durante l'elaborazione di un ordine di spostamento è stato tolto il segnale di	Verificare il comando del segnale di comando sblocco regolatore [ENC] dal programma
Sblocco regolatore	comando sblocco regolatore [ENC] (Bit di	utilizzatore.
ENC manca	comando 3, "Sblocco invertitore"; vedi schema	diffizzation of
	funzionale foglio 180).	
	Effetto:	
	Viene messo subito il blocco impulsi. Se il	
	motore non è frenato, si ferma da solo.	
A135	Valore ist di posizione non o.k. Dal	-verificare il cablaggio di B0070 e B0071,
Valara ist masisians	rilevamento posizione (B0070 / B0071)	-verificare datore di posizione e scheda
Valore ist posizione o.k.		valutazione, -verificare il cavo di generatore.
A136	Il dato di macchina 1 (encoder di posizione -	Se il dato di macchina 1 è stato variato, il
71100	Tipo / tipo asse) è stato variato.	segnale di comando deve rimettere indietro la
Dato di macchina 1		tecnologica [RST] comandato o
variato - necessario	Wirkung:	l'alimentazione elettonica del
RESET	Viene impedito il comando di ordini di	MASTERDRIVES deve essere disinserita e di
1107	posizionamento.	nuovo inserita.
A137	Per più assi è stato assegnato lo stesso	Per tutti gli assi su un M7-FM deve essere
Abbinamento asse	abbinamento assi (dato di macchina 2 (solo M7, con impiego dell'opzione tecnologica F01	preso un abbinamento assi chiaro. Non è consentito, p.e. di definire due assi come assi
sbagliato	non rilevante).	X.
	,	
	Effetto:	
	Il comando di ordini di posizionamento viene	
A420	impedito.	tine cose 4 o 2) nel blacce di marielanza
A138	Il blocco di posizionamento nel tipo di asse con encoder di posizione incrementale o	-tipo asse 1 o 2: nel blocco di posizionamento non deve essere dato alcun numero di asse
Abbinamento asse	assoluto (dato di macchina 1 = 1 o 2) contiene	definito come asse cilindrico (solo M7).
cilindrico sbagliato	un numero di asse che è definito come asse	denimo como asse cimidifeo (solo ivir).
SIdiioo obagiiato	cilindrico (solo M7, per impiego dell'opzione	-tipo asse 3: in ogni blocco di posizionamento
	tecnologica F01 non rilevante).	deve essere dato il numero di asse cilindrico.
	Il blocco di posizionamento nel tipo di asse	
	cilindrico (dato di macchina 1 = 3) contiene:	
	-nessun numero asse (X, Y, Z)	
	-un numero di asse sbagliato	
	Effetto:	
	L'elaborazione programma di posizionamento	
	viene impedita od interrotta.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A140	Da fermo è stato superato il limite di errore di	-verifica e correzione dei dati di macchina
	inseguimento per arresto:	corrispondenti,
Errore inseguimento da fermo	-inserito sbagliato il controllo dell'errore di inseguimento - arresto (dato di macchina 14)	-ottimizzazione del regolatore di corrente/velocità,
	-Posizione raggiunta - finestra di arresto precisa (dato di macchina 17) inserita maggiore del controllo di errore di inseguimento - arresto (dato macchina 14)	-rimuovere il problema meccanico.
	-L'asse è stato spinto meccanicamente dalla posizione	
	Effetto: La regolazione viene disinserita e l'asse frenato tramite il tempo di discesa per errore (dato di macchina 43).	
A141	Durante il movimento di posizionamento è stato superato il limite dell'errore di	-Verifica e correzione dei dati di macchina corrispondenti,
Errore inseguimento in marcia	inseguimento per marcia:  -inserito sbagliato il controllo errore di inseguimento marcia (dato macchina 15)	- Verificare valore ist posizione (reg. velocità. servizio), datore posizione, scheda valutazione e cavo generatore.
	-La meccanica non può seguire le predisposizioni del regolatore di posizione	-Ottimizzazione del regolatore posizione opp. regolatore velocità
	- Valori ist posizione non validi	-Verifica della meccanica
	-Ottimizzazione sbagliato del regolatore di posizione opp. del regolatore velocità	
	Meccanica inaccessibile o bloccata	
	Effetto: La regolazione di posizione viene disinserita e l'azionamento frenato tramite il tempo di rampa discesa per errore (dato di macchina 43).	
A142	La "Posizione raggiunta - finestra arresto precisa" non è stata raggiunta entro "Posizione raggiunta - controllo di tempo":	-verifica e correzione dei dati di macchina corrispondenti,
Posizione raggiunta - controllo tempo	-Posizione raggiunta - finestra arresto precisa (dato di macchina 17) troppo piccola	-ottimizzazione del regolatore di corrente/velocità,
	-Posizione raggiunta - controllo di tempo (dato di macchina 16) troppo corto	-verificare la meccanica
	-Regolatore di posizione o regolatore velocità non ottimizzati	
	-Causa meccanica	
	Effetto: La regolazione di posizione viene disinserita.	
A145 Inammissibile valore ist	Con asse cilindrico in rotazione è stato comandato il "ingresso digitale" con la funzione "blocco valore ist".	Il comando di "ingresso digitale" "blocco valore ist" può essere comandato solo per asse ferma.
- fermo asse	Effetto: Il movimento asse viene fermato attraverso la rampa di rallentamento, la funzione "blocco valore ist" non viene eseguita.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A146	Il posizionamento è stato interrotto. Nella	Muovere l'asse prima del prosieguo nel tipo di
Direzione movimento inammissibile	continuazione del posto di interruzione l'asse cilindrico avrebbe dovuto marciare nella direzione contrapposta, per raggiungere la posizione di arrivo programmata. Tuttavia questo è stato interdetto con la determinazione del dato di macchina 37 (comportamento dopo interruzione).	servizio preparazione prima della posizione di arrivo.
	Il superamento della posizione di arrivo con interruzione del posizionamento può avere molte cause:	
	-II fermarsi del motore	
	-E' stato per esempio spostato nel tipo di servizio di preparazione.	
	Effetto: Il movimento asse viene impedito.	
A148 Rallentamento = 0	Il valore di frenatura corrente è 0, p.e. con memorizzazione RAM sbagliata o errore nel Firmware tecnologico.	Questo errore non dovrebbe in verità capitare. Serve al Software tecnologico come freno di emergenza.
	Effetto:	Cambiare Hardware (M7; MCT).
	La regolazione di posizione viene disinserita e l'azionamento frenato per errore attraverso il tempo di rampa di discesa (dato di macchina 43).	
A149	Errore interno del Software tecnologico.	Questo errore non dovrebbe in verità capitare. Serve al Software tecnologico come freno di
Movimento residuo negativo	Effetto: La regolazione di posizione viene disinserita e l'azionamento per errore frenato attraverso il tempo di rampa di discesa (dato di macchina 43).	emergenza.
A150	Il programma di posizionamento scelto	Non può essere usato un'asse Slave nello
Asse Slave abbinato altro asse Master	contiene un'asse Slave, che viene già usato da un altro asse Master (solo per M7, non rilevante per opzione tecnologica F01).	stesso tempo da più programmi di posizionamento.
	Esempio: Programma di posizionamento 1, avviato nell'asse X, contiene blocchi di posizionamento per gli assi X e Y. Programma di posizionamento 2 viene avviato nell'asse Z e contiene blocchi di posizionamento per l'asse Z e Y. Questo programma di posizionamento viene respinto con l'allarme 150, poiché l'asse Y è già usato dal programma di posizionamento 1.	
	Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita o interrotta .	
A151 Tipo servizio asse Slave inammissibile	L'asse Slave necessario all'asse Master non è inserito nel tipo di servizio "Slave" (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01).	L'asse Slave deve essere inserito nel tipo di servizio "Slave".
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A152 Tipo servizio cambiato nell'asse Slave	Durante il movimento di posizionamento è stato scelto il tipo di servizio "Slave" nell'asse Slave (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01).  Effetto:	L'asse Slave deve essere inserito nel tipo di servizio "Slave".
	L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A153 Errore presente nell'asse Slave	Nell'asse Slave necessaria all'asse Master sta un'allarme (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01).  Effetto: Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la	L'elaborazione del programma di posizionamento può essere eseguito solo, se tutti gli assi necessari sono senza errori. Per poter cancellare quest'allarme, solo gli allarmi nell'asse Slave devono essere cancellati.
A154 Servizio a seguire nell'asse Slave attivo	rampa di rallentamento.  Nell'asse Slave necessaria all'asse Master sta il segnale di comando servizio a seguire [FUM]. Un'asse Slave inserito nel servizio a seguire non può essere azionata dall'asse Master (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01).	Staccare il servizio ad inseguire nell'asse Slave.
A155 RESET nell'asse Slave attivo	Effetto: Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la rampa di rallentamento. Nell'asse Slave necessaria all'asse Master sta il segnale di comando Reset [RST]. Un'asse Slave Con Reset comandato non può essere usata dall'asse Master o (solo M7, non rilevante per opzione tecnologica F01).	Togliere il segnale di comando Reset [RST] nell'asse Slave.
	Effetto: Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la rampa di rallentamento.	
A156 Tipo asse (MD 1) dell'asse Slave inammissibile	E' stato avviato un programma di posizionamento, in cui un'asse Slave proviene dal tipo di asse cilindrico (solo M7, non rilevante con opzione tecnologica F01).  L'allarme viene emesso nell'asse Master e	Assi dal tipo di asse cilindrico possono essere usati solo in alcuni programmi di posizionamento
	presenta su un tipo di asse inammissibile nell'asse Slave.  Effetto: Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la rampa di rallentamento.	
A160 Gradino velocità preparazione = 0	Il valore di velocità introdotto per il gradino scelto [F_S] (gradino 1 o gradino 2) nel tipo di servizio di preparazione è zero.  Effetto:  Il movimento asse viene arrestato o impedito.	Predisporre valore di velocità ammissibile per il gradino 1 e/o gradino 2. I valori ammissibili stanno tra 0,01 [1000*LU/min] e velocità di posizionamento massima (dato di macchina 23).
A161  Punto referenza - velocità avvio = 0	Il valore di velocità introdotto per la velocità di punto di referenza - avviamento (dato di macchina 7) è zero.  Effetto: Il movimento asse viene arrestato o impedito.	Inserire valore di velocità ammissibile per la velocità di avviamento. I valori ammissibili stanno tra 0,01 [1000*LU/min] e velocità di posizionamento massima (dato di macchina 23).

Numero allarme	Causa	Rimedio
A162	Il valore di velocità introdotto per la velocità di	Inserire valore di velocità ammissibile per la
Punto referenza - velocità riduzione = 0	punto referenza - riduzione (dato di macchina 6) è zero.	velocità di punto di referenza - di riduzione. I valori ammissibili stanno tra 0,01 e 1000 [1000*LU/min].
	Effetto: Il movimento asse viene arrestato o impedito.	
A165	Il numero di blocco posizionamento MDI dato dato sotto i segnali di comando [MDI_NO] è	Predisposizione di un numero di blocco posizionamento MDI ammissibile [MDI_NO]
Numero blocco posizionamento MDI	maggiore di 11.	tra 0 e 10.
inammissibile	Effetto: Il movimento asse viene impedito.	
A166 Posizione MDI non	Nel tipo di servizio MDI il segnale di comando Start [STA] è stato predisposto, senza prima trasmettere al blocco di posizionamento scelto	Attenersi alla successione di trasmissione dati ed avvio dell'asse.
presente	MDI un valore di velocità.  Effetto:	
A167	Il movimento asse viene impedito.  Nel tipo di servizio MDI il segnale di comando	Attenersi alla successione di trasmissione dati
Velocità MDI non presente	Start [STA] è stato predisposto, senza prima trasmettere al blocco di posizionamento scelto MDI un valore di velocità.	ed avvio dell'asse.
	Effetto: Il movimento asse viene impedito.	
A168	Nel blocco di posizionamento MDI è stato predisposto per la funzione MDI volante come	La funzione MDI volante ammette come 1. funzione G esclusivamente G90 (misura
MDI volante con G91 non consentito	1. Funzione G G91 (misura concatenata).	assoluta).
	Effetto: Il movimento asse viene impedito o arrestato attraverso la rampa di rallentamento.	
A169	Segnale di comando "riportare asse" [RST] comandato	Alimentare correttamente i segnali di comando.
Condizione di Start MDI volante non presente	-Segnale di comando "servizio ad inseguire" comandato	
	Effetto: La funzione "MDI volante" non viene eseguito.	
A170	Nel tipo di servizio blocco singolo è stato avviato un blocco di funzionamento, sebbene	Trasmettere il blocco di posizionamento.
Blocco posiz. tipo servizio set singolo non	non ne sia stato trasmesso alcuno.  Effetto:	
pres.	L'elaborazione di posizionamento viene impedita.	
A172	Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico	-trasmettere programma di posizionamento alla tecnologica
Numero programma spostamento non presente	sotto [PROG_NO] non è nella memoria della tecnologica.	-prescegliere il numero di programma di posizionamento esatto
presente	Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita.	posizionalitetilo esallo
A173  Numero programma	Il numero di programma di posizionamento dato per il tipo di funzionamento automatico sotto [PROG_NO] non è ammissibile.	I numeri di programma di posizionamento stanno tra 1 e 200.
spostamento non consentito	Effetto: L'elaborazione di posizionamento viene impedita.	
	<u></u>	J

Numero allarme	Causa	Rimedio
A174  Numero programma spostam. durante	Durante l'elaborazione del programma di posizionamento è stato cambiato il numero di programma di posizionamento [PROG_NO].	Durante la elaborazione di programma di posizionamento non si deve cambiare il numero di programma di posizionamento.
marcia cambiato	Wirkung: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotto e l'asse (i) fermate attarverso la rampa di rallentamento.	
A175	Il blocco decodificato non chiuso con il riconoscimento blocco seguente "0".	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
Non programmata alcuna fine blocco di spostamento	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	L'ultimo blocco che segue deve contenere il riconoscimento blocco che segue "0".
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita. Assi in movimento vengono arrestati attraverso rampa rallentamento.	
Num. programma spostam. inizio blocco non presente	Il numero di programma di posizionamento trasmessa con la funzione inizio del blocco per il programma principale (livello 0) non è presente.	Impostazione di un numero di programma principale presente.
non processio	Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita.	
Num. programma spostam. inizio blocco inammiss.	-Il numero di programma di posizionamento trasmesso con l'inizio del blocco per il programma principale (livello 0) è diverso dal numero di programma di posizionamento scelto.	Per la funzione inizio blocco come numero di programma di posizionamento per il programma principale il numero di programma di posizionamento [PROG_NO] deve essere predisposto.
	-Per la funzione "Inizio del blocco automatico" non è conosciuto alcun posto di interruzione (non è avvenuto ancora alcuna interruzione di programmas).	
	-Per la funzione "Inizio del blocco automatico" è memorizzato come posto di interruzione un altro numero di programma.	
	Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita.	
A179	Il numero di sottoprogramma dato con l'inizio del blocco per il livello 1 o livello 2 non è	Per la funzione inizio blocco come numero di sottoprogramma per il livello 1 o 2 deve essere predisposto un numero di programma
Nr. prog.spostam. iniz. blo. livello 1/2 non pres.	presente.  Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita.	di posizionamento presente.
Nr. prog.spostam.iniz,blocc o livello 1 <> ordine	Il numero di sottoprogramma trasmesso con l'inizio del blocco per il livello 1 è diverso dal numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento.	Per la funzione inizio blocco come numero di sottoprogramma per il livello 1 deve essere dato il numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento.
O IVOIRO I SO OIGINO	Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento viene impedita.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A181	Il numero di sottoprogramma trasmesso con	Per la funzione inizio blocco come numero di
Nie	l'inizio del blocco per il livello 2 è diverso dal	sottoprogramma per il livello 2 deve essere
Nr. prog.spostam.iniz,blocc	numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento.	dato il numero di sottoprogramma nel blocco di posizionamento.
o livello 2 <> ordine	poole on a mornio.	di posizionamento.
	Effetto:	
	L'elaborazione programma di posizionamento	
A183	viene impedita.  Il numero di blocco di posizionamento	Per la funzione inizio blocco come numero di
A103	trasmesso con l'inizio di blocco per il	blocco di posizionamento per il programma
Nr. set procedura	programma principale (livello 0) non è	principale deve essere predisposto un numero
livello 0 non presente	presente nel programma principale.	di blocco esistente.
	Effetto:	
	L'elaborazione programma di posizionamento	
	viene impedita.	
A184	Il numero di blocco di posizionamento	Per la funzione inizio blocco come numero di
	trasmesso con l'inizio di blocco per il	blocco di posizionamento per il programma
Nr. blocco spostam.	programma principale (livello 0) non contiene	principale (livello 0) deve essere predisposto
livello 0 nessuna richiesta UP	alcuna richiesta di sottoprogramma per il livello di sottoprogramma 1.	un numero di blocco di posizionamento con richiamo di sottoprogramma, se deve essere
noncota or	iivelle di solloprogramma 1.	eseguito un inizio di blocco nel livello 1 del
	Effetto:	sottoprogramma.
	L'elaborazione programma di posizionamento	
A185	viene impedita.  Il numero di blocco di posizionamento	Per la funzione inizio blocco come numero di
A100	trasmesso con l'inizio di blocco per il livello di	blocco di posizionamento per il livello 1 del
Nr. blocco	sottoprogramma 1 non è presente nel	sottoprogramma deve essere predisposto in
spostam.livello 1 non	sottoprogramma.	questo sottoprogramma un numero di blocco
presente	F#	di posizionamento esistente.
	Effetto: L'elaborazione programma di posizionamento	
	viene impedita.	
A186	Il numero di blocco di posizionamento	Per la funzione inizio blocco come numero di
	trasmesso con l'inizio di blocco per il livello di	blocco di posizionamento per il livello 1 del
Nr. blocco spostam.	sottoprogramma 1 non contiene alcuna	sottoprogramma deve essere predisposto un
livello 1nessuna richiesta UP	richiesta di sottoprogramma per il livello di sottoprogramma 2.	numero di blocco di posizionamento con richiamo di sottoprogramma, se nel livello di
nomocia or	octoprogramma 2.	sottoprogramma 2 deve essere eseguito un
	Effetto:	inizio di blocco.
	L'elaborazione programma di posizionamento	
A187	viene impedita.  Il numero di blocco di posizionamento	Per la funzione inizio blocco come numero di
Alor	trasmesso con l'inizio di blocco per il livello di	blocco di posizionamento per il livello 2 del
Nr. blocco spostam.	sottoprogramma 2 non è presente nel	sottoprogramma deve essere predisposto in
livello 2 non presente	sottoprogramma.	questo sottoprogramma un numero di blocco
	Effetto:	di posizionamento esistente.
	L'elaborazione programma di posizionamento	
	viene impedita.	
A188	Il numero rettificato residuo trasmesso con	Per la funzione inizio blocco può essere
Num loop residue	l'inizio di blocco per il livello di	predisposto come numero di rettifica residua solo un valore tra 0 ed il numero programmato
Num.loop residuo iniz.blo. livello 1/2	sottoprogramma 1 o 2 è maggiore del numero rettifica programmato.	1.
inammissib.		
	Effetto:	
	L'elaborazione programma di posizionamento	
A190	viene impedita.  Il blocco di posizionamento letto contiene la	Programmare ingresso digitale
71130	funzione "Misura volante" opp. "Inserire valore	corrispondentemente alla funzione desiderata.
Ingresso digitale non	ist volante", sebbene per questa funzione non	
programmato	sia stato programmato alcun ingresso digitale	
	(dato di macchina 45).	
	Effetto:	
	L'elaborazione del programma di	
	posizionamento viene interrotta o impedita,	
	l'asse viene arrestato attraverso rampa	
	rallentamento.	<u>J</u>

Numero allarme	Causa	Rimedio
A191	Sebbene la funzione "Cambio blocco esterno"	-Programmazione corretta
Ingresso digitale non attivato	sia stata programmata, l'ingresso digitale non è stato comandato, per rilasciare il cambio di blocco esterno.	-verificare comando dell'ingresso digitale
	Effetto: Il programma di posizionamento viene fermato, l'asse viene arrestato tramite la rampa di rallentamento.	
A195	-finecorsa Software negativo avviato	-verificare dati di macchina e programma di
Finecorsa Software negativo	-finecorsa Software negativo (dato di macchina 12) inserito sbagliato	posizionamento -controllare valore ist di generatore
	-la posizione programmata è minore del finecorsa Software negativo	
	-coordinata del punto direferenza (dato di macchina 3) minore del finecorsa Software negativo	
	-valore reale ist generatore sbagliato	
	Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento.	
A196	-finecorsa Software positivo avviato	-verificare dati di macchina e programma di posizionamento
Finecorsa Software positivo	-finecorsa Software positivo (dato di macchina 13) inserito sbagliato	-controllare valore ist di generatore
	-la posizione programmata è maggiore del finecorsa Software positivo	
	-coordinata del punto direferenza (dato di macchina 3) maggiore del finecorsa Software positivo	
	-valore reale ist generatore sbagliato	
	Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento.	
A200	Per la variante asse cilindrico nel blocco di posizionamento non è programmata alcuna	Nella variante asse cilindrico in ogni blocco di posizionamento deve essere dato il numero
Posizione automatico non presente	posizione, sebbene il numero di asse dell'asse cilindrico sia dato.	dell'asse ed il valore di posizione.
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A201  Velocità automatico non presente	Il blocco di posizionamento necessita la predisposizione di una velocità o di linea.  Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	Per impiego dell'interpolazione lineare con velocità di percorso (G01) deve essere predisposta una velocità di percorso al di sotto di F. per impiego della concatenazione velocità di asse (G77) devono essere predisposte velocità di asse al di sotto FX, FY, ecc. Per impiego di asse cilindrico con velocità di asse (G01) la velocità deve essere impostata al di sotto di F.

Numero allarme	Causa	Rimedio
A202 Asse sconosciuto	Nel blocco di posizionamento decodificato è stato riconosciuto un'asse non presente. Con il dato di macchina 2 (abbinamento asse) ad ogni asse deve essere abbinato un nome di asse logico (X, Y, Z, A, B, C). Nel blocco di posizionamento possono essere adoperati solo questi nomi logici degli assi. Normalmente questo errore non può capitare, poiché già nell'introduzione di blocchi di posizionamento vengono verificati i nomi logici	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	degli assi.  Eccezione: il dato di macchina 2 (abbinamento asse) viene variato successivamente in seguito.	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A203  1. Funzione G inammissibile	Il blocco di posizionamento letto contiene una 1. funzione G inammissibile.  Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di	-BA MDI: come 1. Funzione G possono essere inseriti solo G90 (misura assoluta) e G91 (misura concatenata). Con asse cilindrico è ammissibile solo G91.  -BA automatico/blocco singolo:
	blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.  Effetto:	predisposizione di una 1. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di pregrammazione)
	Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento.	
A204 2. Funzione G	Il blocco di posizionamento letto contiene una 2. funzione G inammissibile.	-BA MDI: come 2. Funzione G possono essere inseriti solo da G30 a G39 (override di accelerazione).
inammissibile	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	-BA automatico/blocco singolo: predisposizione di una 2. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di pregrammazione)
	Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento.	
A205	Il blocco di posizionamento letto contiene una 3. funzione G inammissibile.	-BA MDI: non è ammissibile alcuna 3. Funzione G
3. Funzione G inammissibile	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	-BA automatico/blocco singolo: predisposizione di una 3. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di pregrammazione)
	Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A206	Il blocco di posizionamento letto contiene una	-BA MDI: non è ammissibile alcuna 4.
	4. funzione G inammissibile.	Funzione G
4. Funzione G inammissibile	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	-BA automatico/blocco singolo: predisposizione di una 4. funzione G ammissibile secondo tabella (vedi istruzioni di pregrammazione)
	Effetto: Il movimento dell'asse viene impedito o fermato tramite la rampa di rallentamento.	
A208	Nel blocco di posizionamento decodificato è	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
Numero D non	stato trovato un numero D maggiore di 20.	
consentito	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto:	
	Il movimento dell'asse viene impedito o	
A210	fermato tramite la rampa di rallentamento.  Il blocco di posizionamento decodificato	Mettere a posto il blocco di posizionamento. E'
71210	contiene una interpolazione di 3 o più assi.	ammissibile solo una interpolazione 2D.
Interpolazione 3 assi inammissibile	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto:	
	L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A211	Nel blocco di posizionamento decodificato è	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
Percorso più breve G68 e G91 inammiss. Contempor.	stata fissata la funzione G G68 (percorso più breve con asse rotondo), sebbene G91 (misura concatenata) sia attivo.	La funzione G68 può essere programmata solo insieme con G90 (misura assoluta).
'	Esempio: N10 G91 G68 X20.000	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo	
	errore Decoder" può essere letto il numero di	
	programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	C#otto:	
	Effetto: L'elaborazione del programma di	
	posizionamento viene interrotta o impedita,	
	l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A212 Funzione speciale e combinazione assi inammissib.	In un blocco di posizionamento dopo una funzione speciale è stato programmato un altro asse (solo M7).	Mettere a posto il programma di posizionamento. L'asse usato nel blocco di posizionamento con funzione speciale deve anche essere programmato nel seguente
	Esempio: N10 G50 X100 F1000 N15 G90 Y200 errato N15 G90 X200 esatto	blocco di posizionamento.
	Con l'ordine "Emissione valori reali - Decoder localizzazione guasto" può essere letto il numero di programma di spostamento ed il numero di set di spostamento, al quale il decoder di set di spostamento ha fissato il guasto.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di spostamento viene bloccata o interrotta, l'asse arrestato attraverso la rampa di rallentamento.	
A213 Numero D più volte inammissibile	Il blocco di posizionamento contiene più numeri D.	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	Esempio: N1 G41 D3 D5.	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A214 Comportamento accelerazione più volte inammiss.	Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo del comportamento di accelerazione (da G30 a G39).	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	Esempio: N1 G34 G35	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A215 Funzione speciale più volte inammissibile	Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo delle funzioni speciali (G87, G88, G89, G50, G51).	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	Esempio: N1 G88 G50	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A216 Comportamento passaggio set più volte inammiss.	Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo per il comportamento del passaggio del blocco (G60, G64, G66, G67).	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	Esempio: N1 G64 G66 X1.000 FX100.00	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A217	Il blocco di posizionamento contiene più volte	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
Programmazione asse più volte inammissibile	lo stesso asse.  Esempio: N1 G90 G01 X100.000 X200.000 F100.00	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	

12.99 Guasti ed allarmi

Numero allarme	Causa	Rimedio
A218  Condizione di movimento più volte inammissibile	Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo delle condizioni di movimento (G00/G01/G76/G77).  Esempio: N1 G01 (interpolazione lineare) G77 (concatenamento) X10 F100.	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.  Effetto:	
	L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A219  Dati di dimensione più volte inammissibile	Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo dei dati di misura (G90/G91).	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	Esempio: N1 G90 G91.  Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	
A220 Scelta NPV più volte inammissibile	Il blocco di posizionamento decodificato contiene più funzioni G che si chiudono reciprocamente dal gruppo degli sfasamenti del punto zero (da G53 a G59).	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	Esempio: N1 G54 G58	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestato attraverso rampa rallentamento.	

Numero allarme	Causa	Rimedio
A221	Il blocco di posizionamento decodificato	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	contiene più funzioni G che si chiudono	·
Scelta WZK più volte	reciprocamente dalla scheda di scelta WZK	
inammissibile	(G43/G44).	
	Esempio:	
	N1 G43 G44 D2	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo	
	errore Decoder" può essere letto il numero di	
	programma di posizionamento ed il numero di	
	blocco di posizionamento, al quale il decoder	
	di blocco di posizionamento ha determinato	
	l'errore.	
	Effective	
	Effetto:	
	L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita,	
	l'asse viene arrestato attraverso rampa	
	rallentamento.	
A223	Il blocco di posizionamento decodificato	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
	contiene una richiesta di sottoprogramma,	·
Numero	dove il programma di posizionamento richiesto	
sottoprogramma non	non è presente nella memoria di tecnologia.	
presente	Effective	
	Effetto:	
	L'elaborazione di programma di spostamento viene interrotta o impedita, l'asse viene	
	arrestato attraverso la rampa di rallentamento.	
A224	La profondità di scatolamento ammissibile di	Mettere a posto il programma di
	sottoprogrammi è stata superata. Richiesta	posizionamento.
Profondità inscatolam.	ricorsiva di sottoprogrammi.	
sottoprogramma		La profondità ammissibile di scatolamento per
inammiss.	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo	sottoprogrammi ammonta a 2 livelli di
	errore Decoder" il numero di programma di	sottoprogramma.
	spostamento e il numero di spostamento può essere letto, al quale il decoder blocco di	
	spostamento ha determinato l'errore.	
	Effetto:	
	L'elaborazione di programma di spostamento	
	viene interrotta o impedita, l'asse viene	
A 225	arrestato attraverso la rampa di rallentamento.	Mottoro a posto il bloggo di posizionomente
A225	Il blocco di posizionamento decodificato contiene nello stesso tempo la scelta del	Mettere a posto il blocco di posizionamento.
Scelta controllo	controllo collisione (G96/G97).	
collisione inammissibile	357.11.57.10 001110110110 (350/357).	
	Esempio:	
	N1 G96 G97 X100	
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo	
	errore Decoder" il numero di programma di spostamento e il numero di spostamentond	
	può essere letto, al quale il decoder blocco di	
	spostamento ha determinato l'errore.	
	Effetto:	
	L'elaborazione di programma di spostamento	
	viene interrotta o impedita, l'asse viene	
	arrestato attraverso la rampa di rallentamento.	

12.99 Guasti ed allarmi

Numero allarme	Causa	Rimedio
A227 Finecorsa Software negativo viene leso	La funzione Ahead-Funktion del Decoder riconosce un superamento del finecorsa Software negativo. Vedi anche segnalazione di errore "A195: avvio finecorsa Software negativo".	Mettere a posto il programma di posizionamento. Verificare dati di macchina.
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestata attraverso rampa rallentamento.	
Finecorsa Software positivo viene leso	La funzione Ahead-Funktion del Decoder riconosce un superamento del finecorsa Software positivo. Vedi anche segnalazione di errore "A196: avvio finecorsa Software positivo".	Mettere a posto il programma di posizionamento. Verificare dati di macchina.
	Con l'ordine "Emissione valori ist - luogo errore Decoder" può essere letto il numero di programma di posizionamento ed il numero di blocco di posizionamento, al quale il decoder di blocco di posizionamento ha determinato l'errore.	
	Effetto: L'elaborazione del programma di posizionamento viene interrotta o impedita, l'asse viene arrestata attraverso rampa rallentamento.	
A241	E' stata eseguita una variazione di abbinamento delle tabelle di spostamento.	Acquisire di nuovo la tabella di posizionamento.
Abbinamento tabella spostamento variata	Effetto: Le tabelle di spostamento non possono essere elaborate.	Nota: Una tabella di posizionamento può essere acquisita di nuovo poi solo, se non è stata scelta. Con acquisizione riuscita della tabella di posizionamento l'allarme si cancella da solo.
A242	La tabella di spostamento 1 non è stata acquisita correttamente o rimandata indietro.	Acquisire di nuovo la tabella 1 di posizionamento.
Tabella spostamento 1 non valida	Effetto: La tabella di spostamento 1 non può essere elaborata.	Nota: Una tabella 1 di posizionamento può essere acquisita di nuovo poi solo, se non è stata scelta. Con acquisizione riuscita della tabella 1 di posizionamento l'allarme si cancella da solo.
A243	La tabella di spostamento 2 non è stata acquisita correttamente o rimandata indietro.	Acquisire di nuovo la tabella 2 di posizionamento.
Tabella spostamento 2 non valida	Effetto: La tabella di spostamento 2 non può essere elaborata.	Nota: Una tabella 2 di posizionamento può essere acquisita di nuovo poi solo, se non è stata scelta. Con acquisizione riuscita della tabella 2 di posizionamento l'allarme si cancella da solo.

Numero allarme	Causa	Rimedio
A244	La tabella 3 non è stata correttamente acquisita o ritornata indietro.	Acquisire nuovamente la tabella di spostamento 3.
Tabella spostam. 3 non		
valida	Effetto:	Nota:
	La tabella 3 non può essere elaborata.	La tabella di spostamento 3 può essere di
		nuovo acquisita solo se non è selezionata. Con acquisizione riuscita della tabella di
		spostamento 3 l'allarme si elimina da solo.
A245	La tabella 4 non è stata correttamente	Acquisire nuovamente la tabella di
	acquisita o ritornata indietro.	spostamento 4.
Tabella spostam. 4 non	·	
valida	Effetto:	Nota:
	La tabella 4 non può essere elaborata.	La tabella di spostamento 4 può essere di
		nuovo acquisita solo se non è selezionata.
		Con acquisizione riuscita della tabella di
A246	La tabella 5 non è stata correttamente	spostamento 4 l'allarme si elimina da solo.  Acquisire nuovamente la tabella di
A240	acquisita o ritornata indietro.	spostamento 5.
Tabella spostam. 5 non	adquista o morrida maiorio.	opostamonto o
valida	Effetto:	Nota:
	La tabella 5 non può essere elaborata.	La tabella di spostamento 5 può essere di
		nuovo acquisita solo se non è selezionata.
		Con acquisizione riuscita della tabella di
1017		spostamento 5 l'allarme si elimina da solo.
A247	La tabella 6 non è stata correttamente	Acquisire nuovamente la tabella di spostamento 6.
Tabella spostam. 6 non	acquisita o ritornata indietro.	spostamento 6.
valida	Effetto:	Nota:
Vallaa	La tabella 6 non può essere elaborata.	La tabella di spostamento 6 può essere di
	·	nuovo acquisita solo se non è selezionata.
		Con acquisizione riuscita della tabella di
		spostamento 6 l'allarme si elimina da solo.
A248	La tabella 7 non è stata correttamente	Acquisire nuovamente la tabella di
Tabella spostam. 7 non	acquisita o ritornata indietro.	spostamento 7.
valida	Effetto:	Nota:
valida	La tabella 7 non può essere elaborata.	La tabella di spostamento 7 può essere di
	La tabella 7 Horr può cocore ciaborata.	nuovo acquisita solo se non è selezionata.
		Con acquisizione riuscita della tabella di
		spostamento 7 l'allarme si elimina da solo.
A249	La tabella 8 non è stata correttamente	Acquisire nuovamente la tabella di
T	acquisita o ritornata indietro.	spostamento 8.
Tabella spostam. 8 non	Effotto	Notes
valida	Effetto: La tabella 8 non può essere elaborata.	Nota: La tabella di spostamento 8 può essere di
	La tabella o fiori può essere elaborata.	nuovo acquisita solo se non è selezionata.
		Con acquisizione riuscita della tabella di
		spostamento 8 l'allarme si elimina da solo.
	l .	

Tabella 12-2 Numeri allarme, cause e loro rimedi

12.99 Guasti ed allarmi

## 12.3 Errori fatali (FF)

Errori fatali sono errori di Hardware e Software pesanti, che non consentono più alcun funzionamento regolare dell'apparecchio. Essi compaiono solo sulla PMU nella forma "FF<Nr>". La pressione di un tasto a piacere sulla PMU porta ad un nuovo avvio del software.

Numero guasto	Guasto	Rimedio
FF01	Nelle suddivisioni di tempo ad alta priorità è stato riconosciuto un overflow di suddivisione	- Ridurre la frequenza impulsi (P340)
Overflow suddivisione di tempo	di tempo non rimovibile.	- Sostituire CU
FF03	Sono subentrati errori gravi nell'accesso a schede opzionali esterne	- Sostituire CU
Guasto accesso scheda opzionale	(CB, TB, SCB, TSY)	- sostituire LBA
corroda opziorialo		- sostituire scheda opzionale
FF04	Nel test della RAM è subentrato un errore.	Sostituire CU
RAM		
FF05	Nel test della EEPROM è subentrato un errore.	Sostituire CU
Errore EPROM		
FF06	Overflow di Stack.	Per VC: aumentare il tempo di scansione (P357)
Stack-Overflow		Per MC: ridurre frequenza impulsi (P340)
		- sostituire CU
FF10		
solo Kompakt PLUS		
FF13	E' subentrato un conflitto di versione del Firmware con l'Hardware.	- Sostituire Firmware - sostituire CU
Versione Firmware sbagliata		
FF14	Errore fatale inaspettato	Sostituire scheda
Elaborazione FF	(nell'elaborazione dell'errore fatale si è verificato un numero di errore, che finora è sconosciuto)	
FF15	Stack-Overflow (C-Compiler Stack)	Sostituire scheda
CSTACK_OVERFLOW		

Tabella 12-3 Errori fatali

01.99 Aspetti ambientali

## 13 Aspetti ambientali

## Aspetti ambientali nella progettazione

Nei confronti di serie di convertitori precedenti è stato fortemente ridotto il numero della parti con impiego di componenti altamente integrati e con la costruzione modulare dell'intera serie . Con ciò si riduce il consumo di energia nella produzione.

E' stata posta particolare cura alla riduzione del volume, della massa e della molteplicità di tipi delle parti metalliche e di plastica.

# Parti di plastica inserite

PC: Copertura frontale

ABS: Grata del ventilatore, piastra portante PMU, Logo

PP: Cerniera, piastra isolante, supporto maniglia, accessori del bus

PA6: Fogli isolanti, contenitore morsetti, isolatore

Protezioni antifiamma contenenti alogeni sono stati sostituiti in tutte le parti più importanti con protezioni antifiamma esenti da sostanze dannose.

Nella scelta delle parti da fornire un importante criterio è stato la compatibilità ambientale.

# Aspetti ambientali nella costruzione

Il trasporto delle parti in consegna avviene prevalentemente in imballaggio riciclabile.

Viene rinunciato ai rivestimenti superficiali, fino all'eccezione della lamiera zincata a fuoco.

Sulle cartelle vengono inseriti blocchi ASIC e componenti SMD.

La produzione è priva di emissioni.

# Aspetti ambientali nello smaltimento

L'apparecchio può essere smontato tramite collegamenti a vite o a scatto in componenti meccanici riciclabili.

Le parti in plastica sono contrassegnate secondo DIN 54840 e previste con il simbolo di riciclaggio.

Lo smaltimento deve essere eseguito da un'impresa di smaltimenti certificata. Per indirizzi si possono interpellare i reparti di vendita della Siemens.

## 14 Certificazioni

**SIEMENS** 

**Automation & Drives** 

Certificazione

Erlangen, 01.05.1998

Si certifica qui, che il

Apparecchio

Convertitore di frequenza

Tipo

SIMOVERT MASTERDRIVES

Nr.di ordinazione 6SE70...

è costruito in osservanza delle prescrizioni DIN VDE 0558 parte 2 e EN 60204 paragrafo 6.2 (≙ DIN VDE 0113 paragrafo 6.2).

L'apparecchio soddisfa le prescrizioni per la protezione ai contatti, secondo DIN VDE 0106 parte 100, se vengono osservate le seguenti regole di sicurezza:

- lavori di service in servizio sono ammissibili solo al box dell'elettronica
- per la sostituzione di componenti il convertitore non deve essere sotto tensione
- durante il servizio le coperture devono essere chiuse.

Con ciò l'apparecchio corrisponde alle esigenze valide nella Repubblica Federale di Germania VBG 4 §2 (2).

Per il servizio dell'apparecchio si devono osservare le prescrizioni del luogo di utilizzo (EN 50110-1, EN 50110-2).

A&D DS A P1

Mickal

Certificazioni 01.99

**SIEMENS** 

Tecnica di automazione ed azionamenti

Certificato di collaudo

Erlangen, 24.08.1998

Apparecchio

Tipo

Apparecento

Convertitore AC

SIMOVERT MASTERDRIVES

Nr. ordinazione

6SE70... 1)

Il collaudo avviene secondo il bollettino

475 100.9000.00 QP grandezze A - D 476 100.9000.00 QP grandezze E - G 476 200.9000.00 QP grandezza J

Contenuto:

- I. Prova isolamento
- secondo EN 50178, paragrafo 9.4.5.2
   e UL508/CSA 22.2-14.M 91, paragrafo 6.8
- II. Prova funzionale secondo EN 50178
- taratura iniziale e messa in servizio
- test morsetti cliente
- controllo parte di potenza
- controllo dispositivi di protezione e di sorveglianza
- III. RUN-IN
- funzionamento continuo per oltre 5 ore con temperatura ambiente 55 °C
- IV. Prova funzionale secondo EN 50178
- vedi II. prova funzionale

Il collaudo è stato superato in tutti i punti.

Il risultato delle prove è stato verbalizzato nel database di collaudo.

1) Per la siglatura completa di tipo, numero di fabbrica e dati tecnici vedi targa dati.

A&D DS A PE D P

Schlögel

Automation & Drives

01.99 Certificazioni

### **SIEMENS**

#### Certificazione di fabbrica

per la compatibilità elettromagnetica

4SE.476 000 0001.00 WB EMV

Costruttore: Siemens Aktiengesellschaft

Settore Automation & Drives

Reparto Azionamenti a velocità variabile

Ramo attività Sistemi azionamenti AC

Indirizzo: Postfach 3269

D-91050 Erlangen

Prodotto: SIMOVERT

Tipo 6SE70 apparecchi compatti AC-AC e DC-AC

Il prodotto su indicato soddisfa per impiego corretto le esigenze della direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Si conferma la conformità con le seguenti Norme:

EN 61800-3 10-1996

EN 61000-4-2 (precedente IEC 801-2)

EN 61000-4-4 (precedente IEC 801-4)

EN 61000-4-5 (precedente IEC 801-5)

IEC 1000-4-3 (precedente IEC 801-3)

EN 55011 (DIN VDE 0875 parte 11)

#### Avvertenza:

dati sull'installazione corretta EMC, per un funzionamento secondo le prescrizioni e sulle corrispondenti condizioni di allacciamento interessate e su ulteriori avvertenze, devono essere osservati nella documentazione fornita unitamente al prodotto.

Erlangen, 01.05.1998

A&D DS A P1

Questa certificazione non garantisce di per se le caratteristiche.

pagina 1 di 1

\*) sec. EN 10204 (DIN 50049)

Finora sono apparse le seguenti edizioni:

Edizione	Numero interno		
AC	475 944 4070 72 J AC-6R		
AD	A5E00394439		

#### L'edizione AD comprende i seguenti capitoli:

Capitolo		Variazioni	Pagine	Data edizione
1	Definizioni ed allarmi	prima edizione	4	01.99
2	Descrizione	prima edizione	1	01.99
3	Prima messa in servizio	prima edizione	2	01.99
4	Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio	prima edizione	1	01.99
5	Montaggio	prima edizione	9	01.99
6	Costruzione corretta secondo EMC	prima edizione	2	01.99
7	Allacciamento	edizione revisionata	12	12.99
8	Parametrizzazione	edizione revisionata	30	12.99
9	Assistenza	prima edizione	16	01.99
10	Formazione	prima edizione	3	01.99
11	Dati tecnici	edizione revisionata	6	12.99
12	Guasti ed allarmi	edizione revisionata	37	12.99
13	Aspetti ambientali	prima edizione	1	01.99
14	Certificazioni	prima edizione	3	01.99

The following editions have been published so far:

Edition	Internal Item Number
AC	475 944 4070 72 J AC-6R
AD	A5E00394439

#### Version AD consists of the following chapters:

Chapter		Changes	Pages	Version date
1	Definitions and Warnings	first edition	4	01.99
2	Description	first edition	1	01.99
9	First Start-up	first edition	2	01.99
3	Transport, Storage, Unpacking	first edition	1	01.99
5	Installation	first edition	9	01.99
6	Installation in Conformance with EMC Regulations	first edition	2	01.99
7	Connecting-up	reviewed edition	12	12.99
8	Parameterization	reviewed edition	30	12.99
9	Maintenance	first edition	16	01.99
10	Forming	first edition	3	01.99
11	Technical Data	reviewed edition	6	12.99
12	Faults and Warnings	reviewed edition	35	12.99
13	Environmental Friendliness	first edition	1	01.99
14	Certificates	first edition	3	01.99